



新增設工事申込みシステム 操作マニュアル



中国電力株式会社

目次

| | |
|--------------------|----|
| 1. はじめに | 3 |
| (1) インターネット申込について | 4 |
| (2) システム概要・動作環境 | 6 |
| 2. 申込手順 | 8 |
| (1) ログイン | 9 |
| (2) メインメニュー・メニューバー | 11 |
| (3) 画面共通仕様 | 12 |
| (4) 単独申込 | 14 |
| (4-1) 条件選択 | 15 |
| (4-2) 需要（発電）者情報入力 | 16 |
| (4-3) 供給契約情報入力（単独） | 20 |
| (4-4) 契約種別アンケート | 23 |
| (4-5) 負荷設備情報入力 | 25 |
| (4-6) 高圧受電設備情報入力 | 33 |
| (4-7) 線路名選択 | 34 |
| (4-8) 屋内線工事内容入力 | 35 |
| (4-9) 工事店選択 | 36 |
| (4-10) 添付ファイル登録 | 37 |
| (4-11) 重要事項説明 | 39 |
| (4-12) 申込内容確認 | 40 |
| (4-13) 登録完了お知らせ | 42 |
| (5) 集合申込 | 43 |
| (5-1) 条件選択 | 44 |
| (5-2) 供給契約情報入力（集合） | 45 |
| (5-3) 負荷設備情報入力 | 48 |
| (5-4) 線路名選択 | 55 |
| (5-5) 屋内線工事内容入力 | 56 |
| (5-6) 工事店選択 | 57 |
| (5-7) 添付ファイル登録 | 58 |
| (5-8) 重要事項説明 | 60 |
| (5-9) 申込内容確認 | 61 |
| (5-10) 登録完了お知らせ | 63 |

| | |
|------------------------------|-----|
| (6) 系統連系 | 64 |
| (6-1) 条件選択 | 65 |
| (6-2) 契約要綱同意事項 | 66 |
| (6-3) 需要（発電）者情報入力 | 67 |
| (6-4) 系統連系申込情報入力 | 68 |
| (6-5) 発電設備情報 | 71 |
| (6-6) 保護継電器等情報入力 | 73 |
| (6-7) 屋内線工事内容入力 | 74 |
| (6-8) 工事店選択 | 75 |
| (6-9) 添付ファイル登録 | 76 |
| (6-10) 申込内容確認 | 78 |
| (6-11) 登録完了お知らせ | 80 |
| 3. インターネット申込一覧画面の機能説明 | 81 |
| (1) インターネット申込一覧画面概要 | 82 |
| (2) 一時保存の申込再開手順 | 83 |
| (3) 再利用件名の各手順 | 85 |
| (4) その他機能説明 | 89 |
| 4. 申込訂正機能説明 | 91 |
| (1) 申込訂正手順 | 92 |
| 5. 申込取消機能説明 | 99 |
| (1) 申込取消手順 | 100 |
| 6. その他 | 104 |
| (1) ユーザID・パスワード再発行 | 105 |
| (2) ユーザID・パスワード変更 | 107 |

参考.電気料金メニューフローチャート

1. はじめに

1. (1) インターネット申込について

1. はじめに

- 新增設工事申込みシステム（以下、「本システム」）とは、中国電力と契約するお客さまの電気使用の新規開始または電気設備の増減設工事等を、インターネットを利用してお申込みいただけるシステムです。
- 本システムを利用することで中国電力ネットワーク株式会社（「中国電力NW」）への託送工事申込みも同時に行えます。
- 本システムは中国電力ネットワーク株式会社と共同利用している画面があります。

2. 本システムの利用者


- 利用申請をいただいた電気工事店の方

3. 申込対象地域

- 中国電力ネットワーク株式会社のサービス区域
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
香川県のうち小豆郡、香川郡
兵庫県のうち赤穂市福浦
愛媛県のうち越智郡、今治市の一部（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前）

4. 申込みの流れ


- 中国電力に対して工事申込みを申請いただきます。
- 申込完了後、以下に該当する電気工事店さま（認定工事店さま）は中国電力ネットワークのシステムから引込線や計器関係の工事入力を行ってください。
 - ・ 全中国電気工事組合連合会加盟の電気工事店さま
 - ・ 中国地方電気工事業協同組合に加入の電気工事店さま
 - ・ 株式会社中電工さま
- 工事完了の連絡(竣工報告)等も中国電力ネットワークのシステムから入力してください。



5. 問い合わせ

- 中国電力（新增設）お問い合わせ窓口
<メールアドレス> VA1765@pnet.energia.co.jp

6. 業務フロー



1. (2) システム概要・動作環境

1. 推奨環境

- 下記ブラウザでの表示を推奨します。
 - Microsoft Edge
 - Google chrome
 - Safari

2. 稼働時間および申込受付時間・強制終了

- 本システム稼働時間（申込登録および参照可能）
※システムメンテナンス時を除く

| | |
|--------|---------------------------|
| 稼働時間 | 7 : 0 0 ~ 2 3 : 0 0 |
| タイムアウト | 60分無操作の場合、強制終了（タイムアウト）します |

3. システムにおける留意事項

- 稼働時間の変更やシステム保守・点検等でシステムが停止する場合等、ログイン画面のお知らせ欄に表示します。

4. 申込みの流れ

- 低圧（以下を除く）および高圧（500kW未満）のものに限ります。
ただし、条件によって申込対象外となるものもあります。
※緑色枠の契約種別を申込際には“その他”を選択してください。なお、申込種別が容量変更の場合、表示されるものもあります。

○申込ができない契約種別 （帳票により申込ください。）

- ・農事用電灯
- ・低圧高負荷契約
- ・融雪用電力
- ・自家発補給電力

○申込はできるが、新規申込は不可能な契約種別 （既に新規申込が終了となった契約種別）

- ・ファミリータイム（プラン1・プラン2）
- ・時間帯別電灯
- ・電灯ピークシフトプラン
- ・深夜電力A、B（低圧・高圧）
- ・第2深夜電力（低圧・高圧）

5. 申込件名の一時保存や再利用登録について

- 一時保存の申込件数は、再利用件名（ひな形）と合わせ、最大50件まで保存可能です。
- 一時保存の申込件名を取り消す場合は「申込取消」ボタンを押下してください。
- インターネット申込一覧画面において、申込件名が登録済みの件名のみに対し、「再利用登録」が可能です。
再利用登録した申込件名（ひな形）を訂正したい場合は「再利用訂正」ボタンから訂正してください。
※添付ファイルは申込件名（ひな形）に追加できません。
- 一度、再利用登録した申込件名（ひな形）は「再利用削除」ボタンを押下しなければ、申込一覧画面から消えません。

6. 臨時申込件名について

- 臨時契約の申込の場合、新規契約完了後に全使撤の件名も自動的に作成されます。
全使撤件名は新規契約の工事が完了するまで、申込一覧画面には掲載されません。

7. 添付ファイル登録について


- 申込時の添付ファイルの登録数は最大10ファイル、最大合計容量は30MBまでです。
また、添付ファイルは以下の拡張子を対象としています。

【添付可能な拡張子】

| 対象アプリ/ファイル | 拡張子 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Microsoft office word、excel | [doc] [docx] [xls] [xlsx] |
| adobe acrobat | [pdf] |
| 画像ファイル | [jpg] [jpeg] [png] [gif] [bmp] |
| その他 | [xdw] |

8. 二次画面について

- 負荷設備情報画面や線路名選択画面等、別ウィンドウで画面を表示する画面があります。
別ウィンドウで画面を表示した場合、メイン画面の操作はできません。



9. マニュアルの留意事項


- 本マニュアルの画面イメージはGoogle chromeまたはMicrosoft Edgeです。
※ブラウザによって表示が異なることがあります。

10. ショートカットキー利用不可

- 本システムにおいて、ショートカットキーは利用できません。
(例) [Alt] + [←] : 前ページに戻る ⇒ 利用不可

11. 多重起動について

- 同じブラウザで複数タブは開けません。
- 本システムのボタン操作により中国電力ネットワーク画面（託送WEB）を開く場合、託送WEBの初期表示画面を再表示します。
託送WEBが入力途中の場合、入力内容が破棄されるため、託送WEBの入力完了まで本システム操作を行わないようお願いください。



2. 申込手順

2. (1) ログイン

1. システム起動

○ システム起動方法

(1) 推奨環境のブラウザから選択し、アドレスバーに以下のアドレスを入力します。

※中国電力ホームページからでもアクセスできます。

(2) システムが起動し、下記画面のように表示されます。

| | |
|-----|---|
| URL | https://www11.energia.co.jp/uketsuke/faces/page/LW19u0AF51.xhtml |
|-----|---|

<https://www11.enerqia.co.jp/uketsuke/faces/page/LW19u0AF51.xhtml>

2. 画面概要

○ 本システム（中国電力）または託送WEB新增設工事申込みシステム（中国電力ネットワーク）にログインするための画面です。

○ 中国電力・中国電力ネットワークで同一のID・パスワードでログインできます。

新規設工事申込み

ログイン

お知らせ

ここにお知らせ内容を記入します。

・お知らせ内容①

XX
XX
XX
XX
XX

ID

パスワード

①

② [ID・パスワードをお忘れの方はこちら](#)

本システムのIDをお持ちでない方は、新規IDの取得が必要です。
ご登録いただくメールアドレスをご用意いただき、以下のボタンからお進みください。

工事組合または協同組合（中国地方）に加盟の電気工事店さま

③

左記に未加盟の電気工事店さま

④

新規IDの発行・取得およびID・パスワード再発行等のユーザ情報管理は、
中国電力ネットワーク株式会社が実施しています。

○ ボタン・表示項目説明

| 連番 | ボタン名 | 説明 |
|----|--|----------------------------|
| ① | ログイン | IDとパスワードを照合し、ログインします。 |
| ② | ID、パスワードをお忘れの方はこちら(リンク) | ID・パスワードを再度作成・登録します。 |
| ③ | 新規ID取得（工事組合または 協同組合（中国地方）に加盟の電気工事店さま） | 工事会社さまの承認後、IDが利用可能となります。 |
| ④ | 新規ID取得（未加盟の電気工事店さま） | 中電ネットワークで承認後、IDが利用可能となります。 |

3. 操作手順

(1) ログインID・パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

a. ログイン成功の場合、メインメニュー画面に移動します。

(2) ログイン失敗の場合

a. エラーメッセージが表示されます。

メッセージ内容に従って、再度入力もしくは新規IDの取得を行ってください。

4. 留意事項

- 各システムのメンテナンス時におけるログイン可否

| | 新增設システムメンテナンス中 (中国電力) | 託送WEBメンテナンス中 (中国電力NW) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 新增設システム (中国電力) | ログイン不可 | ログイン可 |
| 託送WEB (中国電力NW) | ログイン可 | ログイン不可 |

- ログインできない場合

- (1) 一度、右上の「×」ボタンを押し、一度、ブラウザを閉じてください。
再度システムを起動していただき、ログインしてください。

- どちらかのシステムでログアウトした場合

- (1) どちらかのシステムでログアウトをした場合、もう片方のシステムも閉じる必要があります。
動作に異常がある場合、ブラウザを閉じて再度ログインしてください。

- ログイン失敗した場合

- (1) 同一ユーザIDで5回連続でログイン失敗した場合、ロックがかかります。
当該IDを所有するユーザに対して通知メールを送信しますので、
ロックされていることを確認し、パスワード再発行処理を実施してください。
パスワード再発行が行われると、ロックは解除になるため、ログイン可能状態になります。

- パスワード再発行する場合

- (1) "ID・パスワードをお忘れの方はこちら"②を押してください。
(2) ユーザID・パスワード再発行画面に移動します。


※詳しい方法はユーザID・パスワード再発行画面(6.(1) ユーザID・パスワード再発行)に記載しておりますので、ご参考ください。

2. (2) メインメニュー・メニューバー

1. 画面概要

- メインメニューを操作する画面です。

2. 操作手順



○ ボタン説明

| 連番 | ボタン名 | 説明 |
|----|----------------|--|
| ① | ログアウト | ログアウトを行います。 |
| ② | メインメニュー | メインメニュー画面に移動します。 |
| ③ | 操作マニュアル | 本マニュアルを表示します。 |
| ④ | よくある質問 | よくあるご質問を別画面で表示します。 |
| ⑤ | 新しく申込を行う | 新しく申込を行うため、条件選択画面に移動します。 |
| ⑥ | 申込一覧 (照会・訂正) | インターネット申込一覧画面に移動します。 |
| ⑦ | ユーザー情報 | 工事店情報 (住所、メールアドレス等) の修正を行うため、中国電力ネットワークへ移動します。 |
| ⑧ | ご利用マニュアルダウンロード | 本マニュアルを表示します。 |
| ⑨ | ご利用マニュアル (動画) | 動画マニュアルの登録先に移動します。 |
| ⑩ | よくあるご質問 | よくあるご質問を別画面で表示します。 |

2. (3) 画面共通仕様

1. 画面概要

- システム内における画面共通の説明です。

供給契約情報入力(単独)

STEP01 条件選択 STEP02 需要者情報 **STEP03 供給契約情報** STEP04 屋内線工事情報 STEP05 添付ファイル登録 STEP06 申込内容確認

→ 申込(工事)内容

① 申込状況を表示します。

② 必須 は入力必須です。

③ ◆ は入力内容の条件により、入力が必要です。

④ エラー項目は赤枠表示となります。

⑤ エラー内容に従って、修正してください。













✖ 入力値に誤りがあります。

戻る 一時保存 次へ

© Energia Communications, Inc. All Rights Reserved.

| | | |
|---|----|---|
| 件名の管理を行う工事会社 | 必須 | |
| 申込種別 | | 新規契約 |
| ご契約番号(契約追加の場合) | | |
| 供給地点特定番号(契約追加の場合) | | |
| ご契約種別 | 必須 | |
| ご契約種別補足 | | |
| 最大需要容量 | | <input type="checkbox"/> 最大需要容量6kVA未満に該当する |
| 低圧電力供給を希望する ※同一需要場所にて複数の契約があり、合計の契約電力が50kW以上の場合は、原則、高圧供給となりますが、やむを得ない事情から低圧供給を希望する場合はこちらを選択ください。 | | <input type="checkbox"/> 希望する |
| 異種 | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 使用開始ご希望日 (竣工ご希望日) | 必須 | <input type="text"/> この項目は入力必須です。 |
| 引込線計器工事要否 | 必須 | <input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし |
| 外線工事 | 必須 | <input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし |
| 事前調査 | 必須 | <input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし |
| 電力メーター情報発信サービス | | <input type="checkbox"/> Bルートサービスを希望する |
| 同時申込 | | <input type="checkbox"/> 電灯 <input type="checkbox"/> 動力 <input type="checkbox"/> 系統連系 <input type="checkbox"/> 常時 |
| 需要場所種別 | 必須 | <div><div><input type="radio"/> 一つの敷地内に一つの建物を新設する。 </div><div><input type="radio"/> 既に契約がある敷地内に、新たに建物を新設する。 </div><div><input type="radio"/> 一つの敷地内に建物以外の設備を新たに契約する。 </div><div><input type="radio"/> 既存の1建物を分割し、新たに契約を新設する。 </div></div> |

○ ボタン・表示項目説明 画面の下部

| ボタン名 | 説明 |
|--|---|
|  (項目の右側に表示) | ? にカーソルを合わせることで項目の説明を表示します。 |
|  UP | <p>本画面の最上部に移動します。</p> <p>例</p> <div> <div>全体画面</div> <div>表示箇所</div> </div> <p>ボタン押す →</p> <div> <div>表示箇所</div> <div>全体画面</div> </div> |
|  DOWN | <p>本画面の最下部に移動します。</p> <p>例</p> <div> <div>表示箇所</div> <div>全体画面</div> </div> <p>ボタン押す →</p> <div> <div>全体画面</div> <div>表示箇所</div> </div> |
|  戻る | 前画面に移動します。 |
|  一時保存 | 入力した項目までの申込情報を一時保存します。 |
|  次へ | 次画面へ移動します。 |
|  閉じる | 別ウインドウで表示した画面を閉じます。入力した情報は破棄されます。 |
|  確定 | 申込内容を確認します。別画面が開いている場合は画面を閉じます。 |
|  25 ▼ | プルダウン内に記載のある行数分の申込件名を検索結果に表示します。 |
|  1 | 希望するページ番号を表示します。 |
|  << / >> | 結果内容の前/次ページを表示します。 |
|  <= / => | 結果内容の最初/最終ページを表示します。 |

○ 单独申込

2.（４－１）条件選択

1. 画面概要

- 新規契約、容量変更等の申込種別を選択する画面です。
- 再利用件名、訂正申請件名の場合、本画面の各項目は変更できません。

2. 操作手順

（１）単独申込（供給）を選択してください。申込種別は下記表を参考に選択してください。

※戸建住宅等の単独での申込み

条件選択

申し込みたい対象を選択してください。

条件選択

☒ **単独申込(供給)** ◆

申込種別 ◆

供給電圧 ◆

☐ **集合申込(供給)** ◆ マンション等の集合住宅の申込用です。

申込種別

☐ **系統連系** ◆ 系統連系申込は低圧のみです。

申込種別 ◆

固定価格買取制度 ◆

① 申込種別、供給電圧を選択してください。

契約変更(旧)は、供給電圧が変更(低圧⇄高圧)となる、設備撤去側の申込です。
供給電圧が変更となる場合、「供給電圧変更あり」にチェックを入れてください。
低圧⇄低圧の場合は申込不要です。
(従量電灯Aと深夜電力を電化Styleへの変更等、2契約⇒1契約への変更を除く)

☐ 供給電圧変更あり(低圧⇄高圧)

② 申込種別が**契約変更**かつ、
供給電圧が**高圧⇄低圧**に該当する場合のみ、
チェックをしてください。

《申込内容について》

| 申込種別 | 申込内容 |
|---------|--|
| 新規契約 | 新たに引込線・計量器（電気メーター）等の中国電力ネットワークの設備を施設し、契約を開始する申込み |
| 容量変更 | 契約負荷設備等を増設、取替または減設（減少）して契約内容を変更する申込み |
| 契約変更（新） | 現在適用中の契約種別から他の契約種別へ変更する申込み |
| 契約変更（旧） | |
| 全使撤 | 使用中または休止中の契約の引込線・計量器（電気メーター）等の中国電力ネットワークの設備をすべて撤去して、契約を廃止する申込み |
| 設備変更 | 引込線や計量器の位置変更、開閉器取替え等を行う申込み |

2.（４－２）需要（発電）者情報入力

1. 画面概要

- 需要者さまの契約情報（名義、住所）を入力する画面です。
- ※ 画面イメージは申込種別や契約種別によって表示項目が変わります。

2. 操作手順

（１）需要者（発電）者名の情報～電気料金のお支払方法を選択・入力してください。

《申込種別が新規契約の場合》

需要(発電)者情報入力

STEP01
条件選択

STEP02
需要/発電者情報

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

需要(発電)者名の情報

郵便番号 必須

-

住所検索

?

都道府県 必須

確定

市区町村 必須

大字名 必須

字丁目 必須

番地(全角) 必須

建物名(全角)

部屋番号(全角)

需要(発電)場所

需要(発電)者名(全角) 必須

<個人のお客さま>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま名(ハウスメーカーさまや工務店さま等)を入力してください。
(入力例) ○：中国/ハウス 中国様邸
×：中国 太郎

需要(発電)者名カナ(全角) 必須

<個人のお客さま>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)前のご契約者さま名(ハウスメーカーさまや工務店さま等)を入力してください。
(入力例) ○：チュウゴクハウス チュウゴク様邸
×：チュウゴク タロウ

電話番号 必須

<個人のお客さま>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま(ハウスメーカーさまや工務店さま等)の電話番号を入力してください。

① 郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押してください。

② 郵便番号が分からない場合は、都道府県から登録してください。

③ スマートフォンのショートメッセージによる電気ご使用量のお知らせを希望する場合、**需要（発電）場所の電話番号**に 携帯電話番号（070、080、090始まり）を入力してください。入力した電話番号にご使用量のお知らせを配信します。

省略

電気料金のお支払方法

引渡しがある場合は、引渡し前の情報を入力してください。

お支払方法 必須

※注意事項※
振込用紙によるお支払いの場合で、電気サービス約款にもとづく料金メニュー（スマートコースやシンプルコース、ナイトホリデーコース、電化Styleコース等）をご契約いただいた場合については、発行手数料(55円/月(税込))が発生します。

住所複写

需要(発電)場所住所を複写

郵便番号 必須

-

住所検索

都道府県 必須

確定

省略

電気ご使用量のお知らせの送付方法

電気ご使用量のお知らせの送付方法

☒ SMSによるお知らせを希望する。

<送信先携帯電話番号>

-

-

※送信先の携帯電話番号を変更する場合は、「需要(発電)者名の情報」の「電話番号」欄を変更してください。

【重要】

「需要(発電)者名の情報」欄に入力された携帯電話番号へショートメッセージでお知らせします。新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま(ハウスメーカーさまや工務店さま等)の携帯電話番号を、「需要(発電)者名の情報」の「電話番号」欄に入力してください。

※誤って変更(引渡し)後のご契約者さまの携帯電話番号を入力されると、変更(引渡し)前までの電気ご使用量のお知らせが、届いてしまいますので、ご注意ください。

※ショートメッセージは、スマートフォンをご利用のお客さまが対象です。固定電話番号や050から始まる電話番号等の場合は、ご利用いただけないため、書面によるお知らせとなります。

なお、書面でお知らせする場合には、電気サービス約款にもとづく料金メニュー(スマートコースやシンプルコース、ナイトホリデーコース、電化Styleコース等)については、発行手数料(55円/月(税込))が発生します。

☐ 書面によるお知らせを希望する。

※注意事項※

書面でお知らせする場合で、電気サービス約款にもとづく料金メニュー(スマートコースやシンプルコース、ナイトホリデーコース、電化Styleコース等)をご契約いただいた場合については、発行手数料(55円/月(税込))が発生します。

④ 需要（発電）場所の電話番号に入力した携帯電話番号を非活性で表示します。当該電話番号を変更する場合は、「需要（発電）者名の情報」の電話番号を変更ください。

⑤ a. スマートフォンのショートメッセージでお知らせサービスを希望する場合
”SMSによるお知らせを希望する。”を選択してください。

b. 書面を希望する場合
”書面によるお知らせを希望する。”を選択してください。

《申込種別が新規契約以外の場合》

需要(発電)者情報入力

STEP01
条件選択

STEP02
需要/発電者情報

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

一 需要(発電)者名の情報

| | | | | |
|-------------------|---|---|------|---|
| 需要(発電)場所 | 郵便番号 必須 | <input type="text"/> - <input type="text"/> | 住所検索 | ? |
| | 都道府県 必須 | <input type="text"/> | 確定 | |
| | 市区町村 必須 | | | |
| | 大字名 必須 | | | |
| | 字丁目 必須 | | | |
| | 番地(全角) 必須 | <input type="text"/> | | |
| | 建物名(全角) | <input type="text"/> | | |
| | 部屋番号(全角) | <input type="text"/> | | |
| 需要(発電)者名(全角) 必須 | <div><div><個人のお客さま>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま名(ハウスメーカーさまや工務店さま等)を入力してください。 (入力例) ○：中国ハウス 中国様邸 x：中国 太郎</div><div><法人のお客さま>法人格は省略せずに入力してください。 (入力例) ○：○○株式会社 x：○○(株)</div></div> | | | |
| 需要(発電)者名カナ(全角) 必須 | <div><div><個人のお客さま>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま名(ハウスメーカーさまや工務店さま等)を入力してください。 (入力例) ○：チュウゴクハウス チュウゴクサマテイ x：チュウゴク タロウ</div><div><法人のお客さま>法人格を省略して入力してください。 (入力例) ○：マルマル x：マルマルカブシキガイシャ</div></div> | | | |
| 電話番号 必須 | <div><div><input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/></div><div>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま(ハウスメーカーさまや工務店さま等)の電話番号を入力してください。</div></div> | | | |
| ご契約番号 必須 | <div><div><input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/></div><div>※申込内容の審査時に、中国電力と契約している内容(名義、住所等)に変更することがあります</div></div> | | | ? |
| 供給(受電)地点特定番号 必須 | <input type="text"/> | | | ? |
| 連絡先住所 | 住所複写 需要(発電)場所住所を複写 | | | |
| | 郵便番号 | <input type="text"/> - <input type="text"/> | 住所検索 | ? |
| | 都道府県 | <input type="text"/> | 確定 | |
| | 市区町村 | | | |
| | 大字名 | | | |
| | 字丁目 | | | |
| | 番地(全角) | <input type="text"/> | | |
| | 建物名(全角) | <input type="text"/> | | |
| | 部屋番号(全角) | <input type="text"/> | | |
| 連絡先氏名(全角) | <input type="text"/> | | | |
| 連絡先氏名カナ(全角) | <input type="text"/> | | | |
| 連絡先電話番号 | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> | | | |

⑥ 契約番号（4桁-8桁-1桁）、
供給地点特定番号（22桁）を入力してください。

3. 留意事項

- 需要（発電）者名の情報の電話番号について
電気ご使用量のお知らせの送付方法“SMSによるお知らせを希望する。”を選択されている場合、
需要（発電）者名の情報の電話番号へ配信いたします。
引渡しがある場合、引渡し前の情報を入力してください。
- “電気ご使用量のお知らせの送付方法”について
ショートメッセージでお知らせできる契約はスマートコース等のお客さまです。
なお、定額電灯契約・公衆街路灯契約・高圧契約でも表示されますが、
ご使用量のお知らせがショートメッセージでは届きません。

2. (4-3) 供給契約情報入力(単独)

1. 画面概要

- 契約種別、引込線・計器工事の有無等を入力する画面です。
- ※ 画面イメージは申込種別や契約種別によって表示項目が変わります。

2. 操作手順

(1) 申込(工事)内容を入力・選択してください。～ 公衆街路灯情報 を選択・入力してください。

供給契約情報入力(単独)

STEP01
条件選択

STEP02
需要者情報

STEP03
供給契約情報

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

申込(工事)内容

件名の管理を行う工事会社 必須

申 込 種 別

供給地点特定番号(契約追加の場合)

ご契約種別 必須

ご契約種別補足

最大需要容量

同一需要場所に複数の契約があり、合計の契約電力が50kW以上の場合は、こちらを選択してください

業 種

使用開始ご希望日 (竣工ご希望日) 必須

引込線計器工事要否 必須

外 線 工 事 必須

事前調査 必須

電力メーター情報発信サービス

同時申込

需要場所種別 必須

① 契約種別が決まっていない方は
ボタンを押してください。

② 認定工事店の場合は5営業日以降、
個別工事店の場合は15営業日以降を入力してください。

③ 契約種別が臨時電灯、臨時電力の場合は、
必ず入力してください。

工事費発生時のお支払情報

工事費負担金等の支払方法

請求先

ショートメール送信用携帯電話番号

請求書名義

請求書送付先

郵便番号

都道府県

市区町村

大字名

字丁目

番地(全角)

建物名(全角)

郵便番号(全角)

請求書送付先宛名

請求書名義と同じ

自家用電気工作物情報

未確定チェック

電気主任技術者氏名

電気主任技術者所属

電話番号

検査予定日 必須

工事施工者 必須

氏名

省略

- 省略 -

← 小売電気事業者、引込柱情報、設備情報

小売電気事業者 ④ 取扱店を選択してください。

取扱店 必須

中国電力ネットワークの取扱店を選択してください。

| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> 鳥取 | <input type="radio"/> 山陰 | <input type="radio"/> 岡山 | <input type="radio"/> 広島 | <input type="radio"/> 山口 |
| <input type="radio"/> 倉吉 | <input type="radio"/> 隠岐 | <input type="radio"/> 小豆島 | <input type="radio"/> 福山 | <input type="radio"/> 周南 |
| <input type="radio"/> 米子 | <input type="radio"/> 出雲 | <input type="radio"/> 岡山東 | <input type="radio"/> 尾道 | <input type="radio"/> 岩国 |
| | <input type="radio"/> 浜田 | <input type="radio"/> 津山 | <input type="radio"/> 東広島 | <input type="radio"/> 柳井 |
| | <input type="radio"/> 益田 | <input type="radio"/> 倉敷 | <input type="radio"/> 三次 | <input type="radio"/> 萩 |
| | | <input type="radio"/> 高梁 | <input type="radio"/> 呉 | <input type="radio"/> 萩(見島) |
| | | | <input type="radio"/> 矢野 | <input type="radio"/> 宇部 |
| | | | <input type="radio"/> 広島北 | <input type="radio"/> 下関 |
| | | | <input type="radio"/> 廿日市 | |

(取扱店ごとの担当エリア⇒[中国電力ネットワークHPリンク](#))

引込柱

線路名 必須

線路コード 必須

線路名選択 ⑥ 「線路名選択」ボタンを押し、線路名を選択してください。

建柱が必要な場合等で引込柱が

| 第1分岐 | 第2分岐 |
|----------------------|----------------------|
| 記号 | 番号 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

設備情報 必須

設備情報入力

未入力

予備電力

← 中国電力ネットワークへの連絡事項

連絡事項

※中国電力ネットワーク(株)へ伝えたい内容(設計内容や
需要場所、工事費のご相談等)を自由に記入することが
できます。

(こちらに入力された内容は、小売電気事業者からは確認
できませんので、電気料金プランのご相談等、小売電気事
業者に対しての連絡事項は記入頂かないようご注意ください。)

⑤ 取扱店が不明な場合、
中国電力ネットワークの
ホームページを確認してください。

⑦ 設備情報のステータスが**未入力**の場合、
「設備情報入力」ボタンを押し、設備情報を入力してください。

3. 留意事項

- 契約種別・業種の補足欄について（申込（工事）内容欄から契約種別・業種項目を抜粋）
ご契約種別、または業種で「その他」を選択した場合、補足欄の入力が必要となります。
適用する契約種別や業種形態を入力してください。
なお、容量変更のお申込みで契約種別「その他」を選択した場合、ご契約種別補足欄は表示されません。

| ← 申込(工事)内容 | |
|---|---|
| 申 込 種 別 | 新規契約 |
| 供給地点特定番号(契約追加の場合) | <input type="text"/> |
| ご契約種別 必須 | その他(電灯) ←契約種別が決まっていない方はこちらから |
| ご契約種別補足 ◆ | <input type="text" value="入力必須"/> |
| 最大需要容量 | <input checked="" type="checkbox"/> 最大需要容量6kVA未満に該当する |
| 同一需要場所に複数の契約があり、合計の契約電力が50kW以上の場合は、こちらを選択してください | <input type="checkbox"/> 対象 |
| 業 種 ◆ | 商店 <input type="text" value="入力必須"/> |

- 予備電力について（予備電力欄を抜粋）
高圧契約で予備電力を適用する場合、希望にチェックを入れてください。
※高圧契約以外の場合、入力不要です。

| ← 予備電力 | |
|-------------------|-----------------------------|
| 予備電力希望 ◆ | <input type="checkbox"/> 希望 |
| 常時契約電力と異なる契約電力を希望 | <input type="checkbox"/> 希望 |

- 契約種別等を変更した場合、当該画面および負荷設備情報画面で入力・登録した内容が破棄されるものがあります。
破棄された部分の再入力と負荷設備情報画面の確認が必要となります。
- 契約変更（旧）、全使撤、設備変更の申込は負荷設備情報の入力不要です。
※設備情報入力ボタンが表示されません。

2.（４－４）契約種別アンケート

1. 画面概要

- 契約種別をアンケート形式で決定する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 契約種別のアンケートに回答してください。
- (2) アンケート結果から契約種別を選択してください。

契約種別アンケート1/5

条件選択で設定した内容と選択した契約種別が違う場合、契約種別が選択できません(条件選択で「電灯」を選択し、アンケートで低圧電力を選択した等)

区分について

電灯/動力 どちらのお申込みでしょうか？

☐ 電灯

☐ 動力

使用期間について

1年以上ご使用される予定でしょうか？

☐ 1年未満

☐ 1年以上

閉じる 次へ

契約種別アンケート5/5

アンケート結果

| 電気料金メニュー | 備考 |
|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> スマートコース | 月間ご使用量400kWh以下 最も一般的なご家庭 |
| <input type="radio"/> シンプルコース | 月間ご使用量400kWh超過 ご家族が多いご家庭、昼間は家にいることが多いお客さま |
| <input type="radio"/> ナイトホリデーコース | 月間ご使用量400kWh超過 昼間は不在がちで夜間・休日に多く使用されるご家庭等 |

① 最大で5画面表示します。
最後の画面ではアンケート結果から契約種別を選択し、「確定」ボタンを押してください。

戻る 閉じる 確定

3. 留意事項

- STEP1 条件選択画面で供給電圧"電灯"を選択、契約種別アンケート画面で契約種別"低圧電力"を選択した場合、供給電圧が相違するため、供給契約情報入力画面に選択した契約種別は反映されません。

2.（4－5）負荷設備情報入力

1. 画面概要

- 負荷設備情報を入力する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。
※画面イメージは申込種別や契約種別によって表示項目が変わります。

2. 操作手順

（1）設備情報を入力してください。

a. 供給方式の入力について

（a）供給区分：電灯（最大需要容量が6kVA以下）に該当する場合

負荷設備情報入力

● 供給方式、主開閉器および負荷設備項目等を入力してください。

供給方式・主開閉器

供給電気方式 **必須**

※供給方式変更(単三切替等)の場合、変更後の供給電気方式を入力してください。

単相2線式100V

主開閉器容量

30 A

?

電子ブレーカー該当
(該当する場合は以下の項目も入力してください)

☐ 該当する

主開閉器メーカー **必須**

主開閉器型番 **必須**

規格の適合 **必須**

☐ JIS ☒ 電気用品安全法(PSE)

① 夜間蓄熱機器の計量方式が表示された場合、入力必須です。
※契約種別（例：スマートコース等）によっては、非表示になります。

夜間蓄熱機器の計量方式 **必須**

夜間蓄熱機器がある場合、どのパターンが選択してください。
選択されたパターンの「主」の容量を主開閉器容量に入力してください。
※「主」は開閉器を指しています。

☒ 夜間蓄熱機器なし

夜間蓄熱機器が同一計量で、
夜間蓄熱機器以外の一般負荷のみを一括遮断する開閉器がない



☐ 夜間蓄熱機器が同一計量で、
夜間蓄熱機器以外の一般負荷のみを一括遮断する開閉器がある



☐ 夜間蓄熱機器が別計量



タイムスイッチ取付(取替)要否

☐ 要

- 省略 -

(b) 申込種別：新規契約、契約変更（新）

供給区分：電灯（最大需要容量が6kVA以上）、動力 に該当する場合

| — 供給方式・主開閉器 | |
|--|--|
| 供給電気方式 必須 ※供給方式変更(単三切替等)の場合、変更後の供給電気方式を入力してください。 | 単相3線式100/200V |
| 主開閉器容量 | 60 A |
| 契約電力の決定方式 必須 | <input type="radio"/> 主開閉器での契約電力決定を希望する <input checked="" type="radio"/> 負荷設備での契約電力を希望する ※すべての負荷設備の入力が必要です。 |
| 電子ブレーカー該当 (該当する場合は以下の項目も入力してください) | <input type="checkbox"/> 該当する |
| 主開閉器メーカー 必須 | |
| 主開閉器型番 必須 | |
| 規格の適合 必須 | <input type="radio"/> JIS <input type="radio"/> 電気用品安全法(PSE) |
| タイムスイッチ取付(取替)要否 | <input type="checkbox"/> 要 |

① 希望する契約電力の決定方式を選択してください。

(c) 申込種別：容量変更

供給区分：電灯（最大需要容量が6kVA以上）・動力 に該当する場合

| — 供給方式・主開閉器 | |
|--|--|
| 供給電気方式 必須 ※供給方式変更(単三切替等)の場合、変更後の供給電気方式を入力してください。 | 単相2線式100V |
| 主開閉器容量 | 30 A |
| 契約電力の決定方式(現在) 必須 | 主開閉器契約 <input type="checkbox"/> 契約電力の決定方式の変更を希望する |
| 電子ブレーカー該当 (該当する場合は以下の項目も入力してください) | <input type="checkbox"/> 該当する |
| 主開閉器メーカー 必須 | |
| 主開閉器型番 必須 | |
| 規格の適合 必須 | <input type="radio"/> JIS <input type="radio"/> 電 |
| タイムスイッチ取付(取替)要否 | <input type="checkbox"/> 要 |

① 現在、契約している契約電力の決定方式を選択してください。
なお、契約電力の決定方式を変更希望の方はチェックボックスをチェックしてください。

b. 負荷設備の入力について

《負荷設備入力要否について》

下表で負荷設備入力力が「不要」になっている場合、負荷設備の入力がなくても登録できます。

| 区分 | 最大需要容量 | 主開閉器 | 電子ブレーカー | 負荷設備入力 |
|--------|--------|------|---------|--------|
| 電灯定額制 | - | - | - | 要 |
| 電灯従量制 | 6kVA未満 | - | 該当しない | 不要（※） |
| | | | 該当する | 要 |
| 6kVA以上 | 希望 | 希望 | 該当しない | 不要（※） |
| | | | 該当する | 要 |

※ 特殊機器(電気溶接機、診療用X線発生装置、フリッカ発生の恐れのある設備等) および蓄熱設備は入力してください。

(a) 電灯（最大需要容量6kVA未満）

一 負荷設備

☐ 既設設備変更なし

※供給電気方式やブレーカー容量のみの変更等で、既設負荷設備の変更がない場合はチェックしてください

☐ 特殊機器または夜間蓄熱機器あり

※最大需要容量6kVA未満に該当する場合、特殊機器・夜間蓄熱機器以外の負荷設備は入力不要です。

※電灯負荷設備を変更できない場合、「特殊機器あり」を選択してください。

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照してください。

なお、負荷設備は需要者さまへの請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いいたします。

[負荷設備入力事例リンク](#)

電灯の場合

| 連番 | 区分？ 必須 | 負荷設備カテゴリ？ 必須 | 負荷設備名称？ 必須 | 容量 必須 | 単位 | 台数 | 特殊機器？ | 備考 |
|----|-----------|-----------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------|----|
| 1 | | | | | W | | <input type="checkbox"/> 対象 | |
| 2 | | | | | W | | <input type="checkbox"/> 対象 | |
| 3 | | | | | W | | <input type="checkbox"/> 対象 | |

- 省略 -

① 最大需要容量が6kVA以下の場合、負荷設備の入力は不要です。

※特殊機器や夜間蓄熱機器が存在する場合のみ、

チェックし、電灯・蓄熱設備を入力してください。

(b) 電灯（定額、最大需要容量6kVA以上）

一 負荷設備

☐ 既設設備変更なし

※供給電気方式やブレーカー容量のみの変更等で、既設負荷設備の変更がない場合はチェックしてください

☐ 特殊機器または夜間蓄熱機器あり

※最大需要容量6kVA未満に該当する場合、特殊機器・夜間蓄熱機器以外の負荷設備は入力不要です。

※電灯負荷設備を変更できない場合、「特殊機器あり」を選択してください。

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照してください。

なお、負荷設備は需要者さまへの請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いいたします。

[負荷設備入力事例リンク](#)

電灯の場合

| 連番 | 区分？ 必須 | 負荷設備カテゴリ？ 必須 | 負荷設備名称？ 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | 特殊機器？ | 備考 |
|----|-----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----|
| 1 | | | | | W | | <input type="checkbox"/> 対象 | |
| 2 | | | | | W | | <input type="checkbox"/> 対象 | |
| 3 | | | | | W | | <input type="checkbox"/> 対象 | |
| 4 | | | | | W | | <input type="checkbox"/> 対象 | |

- 省略 -

① 主開閉器契約希望（電子ブレーカーを除く）の場合、

入力が必要となります。

(c) 公衆街路灯Aの場合

一 負荷設備

☐ 既設設備変更なし

※供給電気方式やブレーカー容量のみの変更等で、既設負荷設備の変更がない場合はチェックしてください

☐ 特殊機器または夜間蓄熱機器あり

※最大需要容量6kVA未満に該当する場合、特殊機器・夜間蓄熱機器以外の負荷設備は入力不要です。

※電灯負荷設備を変更できない場合、「特殊機器あり」を選択してください。

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照してください。

なお、負荷設備は需要者さまへの請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いいたします。

[負荷設備入力事例リンク](#)

街路灯の場合

| 連番 | 区分？ 必須 | 負荷設備カテゴリ？ 必須 | 負荷設備名称？ 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 特殊機器？ | 昼間点灯 | 取付場所区分 必須 | 取付場所情報？ 必須 | |
|----|-----------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----|
| 1 | 増設 | LED灯 | LED灯 | 10 | W | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="checkbox"/> 有 | 引込柱 | テスト | クリア |
| 2 | | | | | W | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="checkbox"/> 有 | | | クリア |
| 3 | | | | | W | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="checkbox"/> 有 | | | クリア |
| 4 | | | | | W | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="checkbox"/> 有 | | | クリア |

- 省略 -

① 全角カナ数字で入力してください。

(d) 動力の場合

① 必要に応じて入力してください。

— 負荷設備

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照してください。
 なお、負荷設備は需要者さまへの請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いします。
[負荷設備入力事例リンク](#)

動力の場合

| 連番 | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 負荷設備名称? + | 容量 必須 | 単位 必須 | 相 必須 | 力率の保持? 必須 | 台数 必須 | セット | 切 |
|----|----------|-----------------|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------|-----|---|
| 1 | 新設 | 電動機 | テスト | 10,000 | kW | 三相 | 高力率機器 | 3 | | |
| 2 | 新設 | | | | | | | | | |
| 3 | 新設 | | | | | | | | | |
| 4 | 新設 | | | | | | | | | |
| 5 | 新設 | | | | | | | | | |
| 6 | 新設 | | | | | | | | | |

- 省略 -

(e) 蓄熱設備の場合

蓄熱設備の場合

| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 + | システム(型式)? 必須 |
|----|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | | | | W | | | | |
| | | お客様の機器購入先? 必須 | | 該当なし | | 機器購入先補足 | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | | | | | メーカー補足 + | システム(型式)? 必須 |
| 2 | | | | W | | | | |
| | | お客様の機器購入先? 必須 | | | | | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | | | |
| 3 | | | | W | | | | |
| | | お客様の機器購入先? 必須 | | | | | | |

① 1文字以上入力すると、
 入力内容に応じた候補（部分一致）が表示されるため、
 その中から該当の項目を選択してください。
 ※最大25項目表示される。該当の候補が多い場合は
 入力内容を増やしてください。

3. 留意事項

- 電灯申込で単相誘導電動機で出力がワット表示のものを登録する際には、下表のとおり登録して下さい。

(1) 出力が750W以下のもの

| 出力 (ワット) | 換算容量 | | 出力 (ワット) ×133.0 パーセント |
|-------------|-----------------|------|--------------------------------|
| | 入力 (ボルトアンペア) | | |
| | 高力率型 | 低力率型 | |
| 35以下 | - | 160 | |
| 45以下 | - | 180 | |
| 65以下 | - | 230 | |
| 100以下 | 250 | 350 | |
| 200以下 | 400 | 550 | |
| 400以下 | 600 | 850 | |
| 550以下 | 900 | 1200 | |
| 750以下 | 1000 | 1400 | |

(2) 出力が750Wを超えるもの

| 定格出力 (ワット) | 換算容量 | | |
|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| | 入力 (ボルトアンペア) | | 入力 (ワット) |
| | | | |
| | コンデンサがある場合 | コンデンサがない場合 | |
| 1000以下 | 1300 | 1800 | 出力(ワット) ×133.0パーセント |
| 1300以下 | 1700 | 2300 | |
| 1500以下 | 2000 | 2700 | |

- 現在が主開閉器契約のお客さまが、容量変更に伴い、負荷設備契約へ変更される場合については、当社が管理している負荷設備情報を把握している場合を除き、当社に対して電気設備照会を行ったうえで、正しい負荷設備(最終的に現地に設置されている負荷設備)となるようお申込み下さい。

《対象件名》

申込種別：容量変更
 供給区分：電灯(最大需要容量が6kVA以上)
 契約種別：従量電灯B相当
 契約電力決定方式(現在)：主開閉器契約
 変更希望：あり(負荷設備契約へ)

《手順》

- (1) 以下、当社HPから『電気設備照会申込書』を取得して下さい。

<https://www.energia.co.jp/kouji/denki-setsubi/shoukai.html>

- (2) 必要事項を記入後、担当セールスセンターへメールによりご提出下さい。

・岡山統括セールスセンター（岡山県、鳥取県、島根県、香川県の一部、兵庫県の一部）

VA2145@pnet.energia.co.jp

・広島統括セールスセンター（広島県、山口県、愛媛県の一部）

VA2144@pnet.energia.co.jp

- (3) ご提出いただいた電気設備照会申込書に基づき、担当のセールスセンターより、当社が管理している負荷設備情報をご回答いたします。

- 蓄熱設備の"メーカー"が不明な場合や候補の項目に存在しない場合は、「その他」を選択し、メーカー補足欄に"不明"、もしくは正しいメーカー名称を入力してください。

| 蓄熱設備の場合 | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
| 1 | 新設 ▼ | エコキュート ▼ | 4,000 | W | 1 | その他 ▼ | 中国電力メーカー | 99-SONOTA ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | 該当なし その他(直接入力) ▼ | | | 機器購入先補足 中国電力機器 | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
| 2 | 新設 ▼ | ▼ | ▼ | W | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | ▼ | | | 機器購入先補足 | | |

- 省略 -

- システム（型式）の入力内容が不明の場合、「99-SONOTA」を選択してください。

| 蓄熱設備の場合 | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
| 1 | 新設 ▼ | エコキュート ▼ | 4,000 | W | 1 | その他 ▼ | 中国電力メーカー | 99-SONOTA ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | 該当なし その他(直接入力) ▼ | | | 機器購入先補足 中国電力機器 | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
| 2 | 新設 ▼ | ▼ | ▼ | W | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | ▼ | | | 機器購入先補足 | | |


○ 「お客さま機器購入先」欄の詳細な入力方法については、以下のフローを参考に入力してください。

| 蓄熱設備の場合 | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| No | 区分 <small>必須</small> | 負荷設備カテゴリ? <small>必須</small> | 容量 <small>必須</small> | 単位 <small>必須</small> | 台数 <small>必須</small> | メーカー? <small>必須</small> | メーカー補足 <small>必須</small> |
| 1 | 新設 | エコキュート | 4,000 | W | 1 | その他 | 中国電力メーカー |
| お客さまの機器購入先? <small>必須</small> | | | 該当なし その他（直接入力） | | 機器購入先補足 | | 中国電力機器 |


※入力候補は最大25社までしか表示できないため、家電量販店等、店舗が多い場合は、支店名まで入力が必要です。

<パターン1 お客さまの機器購入先が判明している場合>


(例) 機器購入先「中電工務店 広島支店」



<パターン2 お客さま自身が調達された場合>



<パターン3 お客様機器購入先が不明の場合>



2.（４－６）高圧受電設備情報入力

1. 画面概要

- 高圧の受電設備情報を入力する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 高圧受電設備を入力してください。

高圧受電設備情報入力

高圧受電設備

高調波流出機器の有無 必須 ☐ 有り ☒ 無し ?

受電設備

☐ : 既設受電設備変更なし ※コンデンサ変更のみの場合などで、既設受電設備に変更がない場合はチェックしてください

必須

| 区分 | 結線方法 ? | トランス容量 ? | 台数 | |
|----|----------|--------------------|-----|-----|
| 増設 | 変則V結線 | ① 100 kVA ② 20 kVA | 1 台 | クリア |
| 減設 | 通常結線(単相) | ① 50 kVA ② kVA | 1 台 | クリア |
| | | ① kVA ② kVA | 台 | クリア |
| | | | | |
| | | | | |

① 結線方法"変則V結線"を選択した場合、
トランス容量は①、②の入力が必須となります。
なお、結線方法が"変則V結線"以外を選択した場合は
トランス容量①のみ入力してください。

進相用コンデンサ

☐ : 既設コンデンサ変更なし ※受電設備変更のみの場合などで、既

必須

| 区分 | コンデンサ容量 ? | 台数 | |
|----|-----------|-----|-----|
| 増設 | 50.0 kvar | 1 台 | クリア |
| | kvar | 台 | クリア |
| | kvar | 台 | クリア |
| | kvar | 台 | クリア |
| | kvar | 台 | クリア |

2.（４－７）線路名選択

1. 画面概要

- 線路名・線路コードを選択する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 線路名（カナ）へ入力してください。
- (2) 「検索」ボタンを押してください。
- (3) 検索結果が表示されますので、該当する線路名を選択してください。

The screenshot shows the '線路名選択' (Line Name Selection) interface. It includes a search section with a dropdown for '取扱店名' (Handling Store Name) set to '広島ネットワークセンター' and a text input for '線路名(カナ) (前方一致)' (Line Name (Kana) (Front Match)) containing 'カナ'. Below this are radio buttons for '並び順1' (Sort Order 1) with options '昇順' (Ascending) and '降順' (Descending), and a '検索' (Search) button. A table below displays search results with columns for '線路コード' (Line Code), '線路名カナ' (Line Name Kana), and '線路名' (Line Name). The first two rows are highlighted with a blue background and a '選択' (Select) button in the first column. Red boxes and arrows with numbers 1, 2, and 3 point to the input field, the search button, and the select buttons respectively.

① 全角カナで入力してください。

② 「検索」ボタンを押してください。

③ 該当する線路名の「選択」ボタンを押してください。

| | 線路コード | 線路名カナ | 線路名 |
|----|---------|------------|-------|
| 選択 | L031000 | カナワジマK | 金輪島幹 |
| 選択 | L061045 | カナヤマチョウコウナ | 銀山町備内 |

3. 留意事項

- 選択した申込取扱店（中国電力ネットワーク）で管理している線路名が表示されます。
検索結果に対象の線路名が表示されない場合、前画面に戻って申込取扱店に誤りがないか確認してください。

2.（４－８）屋内線工事内容入力

1. 画面概要

- 屋内線工事情報を入力する画面です。

2. 操作手順

- （１）結線情報～屋内線工事店さまの情報を入力してください。

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

◆屋内線工事に関する情報について、以下のとおり入力を行ってください。

結線情報

必須

通常の結線方式の場合

引込線～引込口開閉器の結線が以下の図の方式に当てはまる場合は、(A)～(E)に数値を入力してください。
ただし、(B)開閉器容量と(E)ブレーカー2次配線は、ない場合入力不要です。

通常の結線方式

線種

太さ

(A)引込口配線

sq(mm)

(B)開閉器容量

A

線種

太さ

長さ

(C)屋内幹線

sq(mm)

m

(D)引込口開閉器容量

A

線種

太さ

(E)ブレーカー2次配線

sq(mm)

(A)、(C)、(D)は入力必須

上記以外の結線方式の場合
結線が分かる資料について、ファイル添付によりご提出ください。

壁面の材質

必須

以下から1つ選択をしてください。

メタルラス張り

ワイヤラス張り

金属板張り

土壁

コンクリート壁

その他

屋内線工事店さまの情報

| | | |
|------------|--------------------|---|
| 工事店コード | C004 | 屋内線工事店として指定される工事店さまの工事店コードを入力してください。 ※電気工事店さまはご自身の工事店コードが初期表示されます。 |
| 工事店名称 | S T 個別工事店 4 | |
| 工事店ご担当者さま | 直接入力 | 工事店ご担当者さまを選択してください。直接入力する場合、「直接入力」を選択してください。 ※ユーザ情報管理画面から、担当者さまの登録が可能です。 (託送WEB新増設工事システムも同じ情報を登録してください) |
| 工事店ご担当者さま名 | 担当者 0 1 例：送配 太郎 | 直接入力を選択された場合、工事店ご担当者さまを入力してください。 |
| ご担当者さま電話番号 | 090 - 9999 - 9999 | 直接入力を選択された場合、工事店ご担当者さまの電話番号を入力してください。 |
| 主任電気工事士氏名 | 管理者 1 7 | |
| 電気工事士免許 No | 広島 第01号 | |

2. (4-9) 工事店選択

1. 画面概要

- 工事店を選択する画面です。
 - ※ 工事会社さまのみ表示されます。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 工事店(社)項目に半角カナで入力してください。
- (2) 「検索」ボタンを押してください。
- (3) 検索結果が表示されますので、該当する線路名を選択してください。

工事店選択

検索項目

所属

中電工

工事組合

① 半角カナで入力してください。

工事会社

工事店名(社) (部分一致)

並び順 1

昇順

降順

② 「検索」ボタンを押してください。

検索

③ 該当する線路名の「選択」ボタンを押してください。

1 ~ 15 件 / 111 件 15 1 2 3 4 5 6 7 8 >> >=

| | 工事店コード | 工事店名 | 住所 | 窓口 |
|----|--------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 選択 | 0101 | 協同組合 0 0 1 1 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 1 2 0 5 | 協同組合窓口 0001 |
| 選択 | 0109 | 協同組合 0 0 1 9 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 9 4 0 1 | 協同組合窓口 0001 |
| 選択 | 0105 | 協同組合 0 0 1 5 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 5 3 0 3 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0103 | 協同組合 0 0 1 3 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 3 3 0 1 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0100 | 協同組合 0 0 1 0 | 鳥取県鳥取市相主町 1 丁目協同組合マンション 0 1 0 2 0 4 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0107 | 協同組合 0 0 1 7 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 7 3 0 5 | 協同組合窓口 0001 |

閉じる

2. (4-10) 添付ファイル登録

1. 画面概要

- 添付ファイルを登録する画面です。

2. 操作手順

- (1) 添付ファイルのカテゴリを選択してください。
- (2) 「参照」ボタンを押して、対象のファイルを登録してください。

[illegible]

3. 留意事項

- 当該画面では、一時保存ができないため「一時保存」ボタンはありません。
- 添付ファイルは**合計30MB**まで登録可能です。
- 添付ファイルの名称が同じものは登録できません。
- 添付ファイルが必要な資料は中国電力ホームページに記載しています。
URL<<https://www.energia.co.jp/kouji/index.html>>
[「3. 新增設工事申込み時に必要な資料について」より](#)

2.（4－11）重要事項説明

1. 画面概要

- ご契約に関する説明事項を記載している画面です。
- 契約種別が"スマートコース"、"シンプルコース"、"ナイトホリデーコース"、"電化Styleコース"を選択した場合に表示されます。

2. 操作手順

（１）重要事項を確認してください。確認後、承諾へのチェックをしてください。

重要事項説明

お客さま新增設工事

> > ご契約に関するご説明

「スマートコース」、「シンプルコース」、「ナイトホリデーコース」、「電化Styleコース」をお申込みの場合は、以下の記載事項を必ずご確認ください。同意のうえ、お申込内容に誤りがなければ「次へ」ボタンを押下してください。なお、お申込内容を変更する場合は「供給契約情報入力画面」へ戻り、契約種別を変更してください。

- ご契約に関する重要事項のご説明については、[こちら](#) をご確認ください。
- **スマートコース**の内容（料金単価、料金計算式等）については、[こちら](#) をご確認ください。

☒ 上記の事項について確認および同意のうえ、契約を申し込みます。


① 重要事項のご説明を[こちら](#)のリンクから確認し、チェック後、「次へ」ボタンを押してください。

戻る

次へ

○[こちら](#)のリンクを押すと下記の画面が表示されます。

《ご契約に関する重要事項画面》

 **暮らしのサポートサイト**
中国電力 **ぐっとずっと.WEB**

ご契約に関する重要事項のご説明

中国電力株式会社の低圧供給契約へのお申し込みにおいて、改正電気事業法（平成28年4月1日施行）に定める小売電気事業者の説明義務および書面交付義務にともづき、同年4月1日以降に適用されるお客さまと当社との電気供給契約に関する重要事項について、以下のとおりご説明いたします。**電気サービス約款**（以下「サービス約款」という。）、**料金表**に定める各契約種別の供給条件、**電気価格変動調整対策事業に係る供給条件（低圧で電気の供給を受ける場合）**（以下「**激変緩和に係る供給条件**」という。）、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」という。）が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」という。）ならびに以下の記載事項を必ずお読みいただき、同意のうえ、ご利用ください。

1. 供給電圧・周波数
低圧 100V／200V・60Hz
2. 料金のお支払い期日

《ご契約に関する重要事項画面》

 **暮らしのサポートサイト**
中国電力 **ぐっとずっと.WEB**

サイト内検索

ぐっとずっと。クラブについて

ぐっとずっと。Eサービスについて

電気料金メニュー

電化住宅

首都圏のお客さま

各種手続き

お役立ち情報

よくあるご質問・お問い合わせ

HOME > 電気料金メニュー > スマートコース

電気料金メニュー

スマートコース

シンプルコース

ナイトホリデーコース

スマートコース

当社は、2023年4月1日から、電気料金の見直しを行います。
詳しい内容については、[こちら](#)からご確認ください。
※ 本ページに記載の電気料金単価は、2023年3月31日までの運用となります。
【お客さまへの重要なお知らせ】

新規登録

ログイン

2.（4－12）申込内容確認

1. 画面概要

- 登録内容を確認する画面です。

2. 操作手順

- （１）申込内容を確認後、正しい場合は「申込登録完了」ボタンを押してください。

登録内容確認

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内配工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

◆下記の内容で申込登録を行います。
ご確認のうえ、よろしければ画面最下部の「申込登録完了」ボタンを押してください。
入力をやり直す場合は、「戻る」ボタンをクリックするか、各項目左下部のボタンをクリックし画面を戻った後、修正を行ってください。

需要(発電)者の情報

| | |
|--------------|----------------|
| 需要(発電)場所住所 | 広島県広島市中区小町4の33 |
| 需要(発電)者名 | 中電太郎 |
| 需要(発電)者名カナ | チュウテンタロウ |
| 供給(受電)地点特定番号 | |
| 需要(発電)者電話番号 | 080-1111-1111 |
| 連絡先住所 | |
| 連絡先電話番号 | |

① 需要（発電）者の情報が誤りの場合は
「需要（発電）者情報入力画面へ戻る」ボタンを押し、修正してください。

需要(発電)者情報入力画面へ戻る

申込(工事)内容(供給契約)

| | |
|--------------|------------|
| 申込内容 | 定額電灯 新規契約 |
| 小売電気事業者 | 中国電力 |
| 件名の管理を行う工事会社 | 中電工窓口1 |
| 竣工予定日 | 2021/10/31 |
| 全供開始予定日 | |
| 同時申込 | |

② 申込（工事）内容（供給契約）の情報が誤りの場合は、
「供給契約情報入力画面へ戻る」ボタンを押し、修正してください。

供給契約情報入力画面へ戻る

工事費支払方法

| | |
|------------------|---------------|
| 支払方法 | コンビニ/Web決済 |
| ご請求先 | 電気工事店 |
| ショートメール送信用携帯電話番号 | 080-1111-1111 |
| 請求書名義 | テスト |

中国電力ネットワーク取扱店

| | |
|-----|--------------|
| 取扱店 | 広島ネットワークセンター |
|-----|--------------|

中国電力ネットワークへの連絡事項

連絡事項

③ 工事費支払方法から中国電力ネットワークへの連絡事項までの情報に
誤りがある場合は、上記2つのボタンを押し、修正する。または、
左下の「戻る」ボタンから修正してください。

申込登録完了

④ 全項目確認後、
「申込登録完了」ボタンを押してください。

3. 留意事項

- 前画面に戻る場合、現在登録されている添付ファイルがすべて破棄されます。
再度、添付ファイルの登録が必要になります。

2.（４－１３）登録完了お知らせ

1. 画面概要

- 登録完了をお知らせする画面です。

2. 操作手順

- （１）申込手続きの登録が完了しました。
- （２）ご登録済みのメールアドレスへお申込み完了通知を送付しております。
- （３）認定工事店で引込線計器工事情報入力が必要な場合は「引込線計器工事情報入力」ボタンを押してください。

登録完了お知らせ

お申込みの登録が完了しました。

以下の通りお申込みが送信されました。

小売WEB受付N o .02100025881

託送WEB受付N o .

変更後竣工予定日2021/10/27

小売電気事業者中国電力

ご登録頂いているメールアドレスに、受付完了のメールを送信しました。

引込線計器工事情報入力

② 引込線計器工事がある認定工事店は、ボタンを押してください。
引込線計器工事情報入力画面へ移動します。
※対象件名が託送Webに表示されるまで数分かかることがあります。

TOPページへ戻る

申込書(控)出力

① 小売受付番号を発番します。

③ 申込内容を出力する場合、ボタンを押してください。
申込書（控）がダウンロードされます。

○ 集合申込

2.（５－１）条件選択

1. 画面概要

- 集合申込を選択する画面です。
- 再利用件名、訂正申請件名の場合、本画面の各項目は変更できません。

2. 操作手順

（１）集合申込（供給）を選択してください。なお、集合申込は申込種別が新規契約のみです。

※アパート、マンション等の集合物件の新規申込み

条件選択

申し込みたい対象を選択してください。

条件選択

☐ 単独申込(供給) ◆

申込種別 ◆

供給電圧 ◆

☒ 集合申込(供給) ◆ マンション等の集合住宅の申込用です。

申込種別

☐ 系統連系 ◆ 系統連系申込は低圧のみです。

申込種別 ◆

固定価格買取制度 ◆

【申込種別について】
契約変更(旧)は、供給電圧が変更(低圧⇄高圧)となる、設備撤去側の申込です。
※低圧⇄低圧の場合は申込不要です。
(従量電灯Aと深夜電力を電化Styleへの変更等、2契約⇄1契約への変更を除く)
なお、申込種別の詳細および留意事項は中国電力ホームページに掲載していますので、
[こちら](#) をご参照ください。

☐ 供給電圧変更あり(低圧⇄高圧)
供給電圧が変更となる場合、「供給電圧変更あり」にチェックを入れてください。

① 集合申込を選択してください。

《申込内容について》

| 申込種別 | 申込内容 |
|------|--|
| 新規契約 | 新たに引込線・計量器（電気メーター）等の中国電力ネットワークの設備を施設し、 契約を開始する申込み |

2.（５－２）供給契約情報入力（集合）

1. 画面概要

- 集合住宅における供給契約情報を入力する画面です。

2. 操作手順

- （１）集合住宅情報～中国電力ネットワークへの連絡事項まで入力してください。

供給契約情報入力(集合)

STEP01
条件選択

STEP02/03
供給契約情報・集合住宅情報

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

① 入力してください。

集合住宅情報

需要場所 必須

郵便番号

住所検索

都道府県

市区町村

確定

- 省略 -

電気料金のお支払方法

引渡しがある場合は、引渡し前の情報を入力してください。

お支払方法 必須

※注意事項※
振込用紙によるお支払いの場合で、電気サービス約款にもとづく料金メニュー
(スマートコースやシンプルコース、ナイトホリデーコース、電化Styleコース等)
をご契約いただいた場合については、発行手数料(5 5 円/月(税込))が発生
します。

- 省略 -

お支払者名(全角) 必須

お支払者カナ(全角) 必須

電話番号 必須

不動産・管理者の情報

住所

郵便番号 必須

住所検索

都道府県 必須

市区町村 必須

大字名 必須

字丁目 必須

番地(全角) 必須

建物名(全角)

部屋番号(全角)

名称(全角) 必須

電話番号 必須

申込 (工事) 内容

使用開始ご希望日
(竣工ご希望日) 必須

申込種別

新規契約

外線工事 必須

あり

なし

事前調査 必須

あり

なし

電力メーター情報発信サービス

Bルートサービスを希望する

② 認定工事店の場合は5営業日以降、
個別工事店の場合は15営業日以降を入力してください。

- 省略 -

③ 必要により、入力してください。

工事費発生時のお支払情報

| | | |
|------------------|----------|--|
| 工事費負担金等の支払方法 | | <input type="text"/> |
| 請求先 | | <input type="text"/> |
| ショートメール送信用携帯電話番号 | | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> ? |
| 請求書名義 | | <input type="text"/> ? |
| 請求書送付先 | 郵便番号 | <input type="text"/> <input type="text"/> 住所検索 |
| | 都道府県 | <input type="text"/> 確定 |
| | 市区町村 | <input type="text"/> |
| | 大字名 | <input type="text"/> |
| | 字丁目 | <input type="text"/> |
| | 番地(全角) | <input type="text"/> |
| | 建物名(全角) | <input type="text"/> |
| | 部屋番号(全角) | <input type="text"/> |
| 請求書送付先宛名 | | <input type="text"/> 請求書名義と同じ ? |

自家用電気工作物情報

自家用電気工作物の有無 ☐ あり ?

小売電気事業者、引込柱情報

④ 取扱店を選択してください。

中国電力ネットワークの取扱店を選択してください。

| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> 鳥取 | <input type="radio"/> 山陰 | <input type="radio"/> 岡山 | <input checked="" type="radio"/> 広島 | <input type="radio"/> 山口 |
| <input type="radio"/> 倉吉 | <input type="radio"/> 隠岐 | <input type="radio"/> 小豆島 | <input type="radio"/> 福山 | <input type="radio"/> 周南 |
| <input type="radio"/> 米子 | <input type="radio"/> 出雲 | <input type="radio"/> 岡山東 | <input type="radio"/> 尾道 | <input type="radio"/> 岩国 |
| | <input type="radio"/> 浜田 | | | |
| | <input type="radio"/> 益田 | | | |

⑤ 取扱店が分からない場合、
中国電力ネットワークのホームページを確認してください。

(取扱店ごとの担当エリア⇒[中国電力ネットワークHPリンク](#))

引込柱

最寄の柱を選択

線路名 必須 線路コード 必須

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------|----------------------|
| 電灯 | <input type="text"/> | 線路名選択 | <input type="text"/> |
| 動力 | 電灯と同じ場合はチェック <input type="checkbox"/> | 線路名選択 | <input type="text"/> |

⑥ 「線路名選択」ボタンを押し、

⑦ 電灯は入力必須です。
動力は動力の設備が存在する場合のみ入力必須です。

設備情報

| 電灯/動力 | 計器有無 | 最大需要容量 | 契約種別 必須 | 負荷設備入力 |
|-----------------------------|------------------------------|--------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 電灯 | <input type="checkbox"/> 計器無 | 6kVA未満 | <input type="text"/> | 共用灯負荷設備入力 |
| <input type="checkbox"/> 動力 | | 6kVA未満 | <input type="text"/> | 共用灯負荷設備入力 |

| 階 必須 ? | 部屋タイプ 必須 | 部屋タイプ名称 | 部屋番号 | 対象外部屋番号 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

⑧ 入力済みの部屋情報を修正したい場合は、
「紐付情報解除」ボタンを押してください。

紐付情報解除

集合部屋設備紐付

中国電力ネットワークへの連絡事項

連絡事項
※中国電力ネットワーク(株)へ伝えたい内容(設計内)

⑨ 部屋情報を入力後、集合部屋設備紐付ボタンを押し、
各部屋の設備情報を登録してください。

3. 留意事項

- 契約種別等を変更した場合、当該画面および負荷設備情報画面で入力・登録した内容が破棄される場合があります。
破棄された部分の再入力と負荷設備情報画面の確認が必要となります。

- 集合部屋設備について

(1) 部屋タイプにより入力個所が変わります。

| 部屋タイプ | 部屋タイプ名称 | 部屋番号 |
|-------|---------|------|
| 住宅 | 入力不可 | 入力要 |
| 住宅以外 | 入力要 | 入力不可 |

| 階 | 必須 ? | 部屋タイプ | 必須 | 部屋タイプ名称 * | 部屋番号 * | 対象外部屋番号 |
|---|------|-------|----|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 住宅 | ▼ | | 100 ~ 102 | |
| 2 | | 店舗 | ▼ | 花屋 | ~ | |

2. (5-3) 負荷設備情報入力

1. 画面概要

- 負荷設備情報を入力する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。
※画面イメージは申込種別や契約種別によって表示項目が変わります。

2. 操作手順

(1) 設備情報を入力してください。

a. 供給方式の入力について

(a) 電灯（最大需要容量が6kVA以下）に該当する場合

負荷設備情報入力

● 供給方式、主開閉器および負荷設備項目等を入力してください。

供給方式・主開閉器

供給電気方式 **必須**

※供給方式変更(単三切替等)の場合、変更後の供給電気方式を入力してください。

単相2線式100V

主開閉器容量

30 A

電子ブレーカー該当
(該当する場合は以下の項目も入力してください)

該当する

主開閉器メーカー **必須**

主開閉器型番 **必須**

規格の適合 **必須**

☐ JIS
☐ 電気用品安全法(PSE)

夜間蓄熱機器の計量方式 **必須**

夜間蓄熱機器がある場合、どのパターンが選択してください。
選択されたパターンの「主」の容量を主開閉器容量に入力してください。
※「主」は開閉器を指しています。

☒ 夜間蓄熱機器なし
☐ 夜間蓄熱機器が同一計量で、
夜間蓄熱機器以外の一般負荷のみを一括遮断する開閉器がない
☐ 夜間蓄熱機器が同一計量で、
夜間蓄熱機器以外の一般負荷のみを一括遮断する開閉器がある
☐ 夜間蓄熱機器が別計量

タイムスイッチ取付(取替)要否

要

- 省略 -

① 夜間蓄熱機器の計量方式が表示された場合、入力必須です。
※契約種別（例：スマートコース等）によっては、非表示になります。

(b) 電灯（最大需要容量が6kVA以上、動力）に該当する場合

供給方式・主開閉器

供給電気方式 **必須**

※供給方式変更(単三切替等)の場合、変更後の供給電気方式を入力してください。

単相3線式100/200V

主開閉器容量

60 A

契約電力の決定方式 **必須**

☐ 主開閉器での契約電力決定を希望する
☒ 負荷設備での契約電力決定を希望する ※すべての負荷設備の入力が必要です。

電子ブレーカー該当
(該当する場合は以下の項目も入力してください)

該当する

主開閉器メーカー **必須**

- 省略 -

① 希望する契約電力の決定方式を選択してください。

《負荷設備入力要否について》

| 項番 | 区分 | 最大需要容量 | 主開閉器 | 電子ブレーカー | 負荷設備入力 |
|----|-------|--------|------|---------|--------|
| 1 | 電灯定額制 | - | - | - | 要 |
| 2 | 電灯従量制 | 6kVA未満 | - | 該当しない | 不要（※） |
| 3 | | | | 該当する | 要 |
| 4 | | 6kVA以上 | 希望 | 該当しない | 不要（※） |
| 5 | | | | 該当する | 要 |

※ 特殊機器(電気溶接機、診療用X線発生装置、フリッカ発生の恐れのある設備等) および蓄熱設備は入力してください。

① 負荷設備

☐ 既設設備変更なし
※供給電気方式やブレーカー容量のみの変更等で、既設負荷設備の変更がない場合はチェックしてください。

☒ 特殊機器または夜間蓄熱機器あり
※最大需要容量6kVA未満に該当する場合、特殊機器・夜間蓄熱機器以外の負荷設備は入力不要です。
※電灯負荷設備を変更できない場合、「特殊機器あり」を選択してください。

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクより、
なお、負荷設備は需要者さまへの請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いいたします。
[負荷設備入力事例リンク](#)

電灯の場合

| 連番 | 区分？ 必須 | 負荷設備カテゴリ？ 必須 | 負荷設備名称？ + | 容量 必須 | 電圧 | 電灯の種類 | 電灯の設置場所 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------------------|---------|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | 対象 |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | 対象 |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | 対象 |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | 対象 |

- 省略 -

**① 主開閉器契約希望（電子ブレーカーを除く）の場合、
入力が不要となります。**

— 負荷設備 —

☐ 既設設備変更なし
※供給電気方式やブレーカー容量のみの変更等で、既設負荷設備の変更がない場合はチェックしてください

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照して
なお、負荷設備は需要者さまへの請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いしま
[負荷設備入力事例リンク](#)

電灯の場合

| 連番 | 区分？ 必須 | 負荷設備カテゴリ？ 必須 | 負荷設備名称？ ◆ | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | 特殊機器？ | 備考 |
|----|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="text"/> |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | W | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> 対象 | <input type="text"/> |

- 省略 -

① 入力してください。

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照してください。
 なお、負荷設備は事業者さまへの請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくをお願いします。

[負荷設備入力事例リンク](#)

| 動力の場合 | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 建番 | 区分 <small>必須</small> | 負荷設備カテゴリ？ <small>必須</small> | 負荷設備名称？ <small>*</small> | 容量 <small>必須</small> | 単位 <small>必須</small> | 相 <small>必須</small> | 力率の保持？ <small>必須</small> | 台数 <small>必須</small> | セット | 切 |
| 1 | 新設 ▾ | 電動機 ▾ | テスト | 10.000 | kW ▾ | 三相 ▾ | 高効率機器 ▾ | 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 新設 ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 新設 ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 新設 ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 新設 ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 新設 ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | ▾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 省略 -

(d) 蓄熱設備の場合

| 蓄熱設備の場合 | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|--------|-----------------|--|
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 | システム(型式)? 必須 | |
| 1 | | | | W | | | | | |
| | | お客様の機器購入先? 必須 | | | | 機器購入先補足 | | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | | | | メーカー? 必須 | メーカー補足 | システム(型式)? 必須 | |
| | | | | W | | | | | |
| 2 | | お客様の機器購入先? 必須 | | | | | | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 | システム(型式)? 必須 | |
| 3 | | | | W | | | | | |
| | | お客様の機器購入先? 必須 | | | | | | | |

① 1文字以上入力すると、
入力内容に応じた候補（部分一致）が表示されるため、
その中から該当の項目を選択してください。
※最大25項目表示される。該当の候補が多い場合は
入力内容を増やしてください。

3. 留意事項

- 電灯申込で単相誘導電動機で出力がワット表示のものを登録する際には、下表のとおり登録して下さい。

(1) 出力が750W以下のもの

| 出力 (ワット) | 換算容量 | | 出力 (ワット) ×133.0 パーセント |
|-------------|-----------------|------|--------------------------------|
| | 入力 (ボルトアンペア) | | |
| | 高力率型 | 低力率型 | |
| 35以下 | - | 160 | |
| 45以下 | - | 180 | |
| 65以下 | - | 230 | |
| 100以下 | 250 | 350 | |
| 200以下 | 400 | 550 | |
| 400以下 | 600 | 850 | |
| 550以下 | 900 | 1200 | |
| 750以下 | 1000 | 1400 | |

(2) 出力が750Wを超えるもの

| 定格出力 (ワット) | 換算容量 | | |
|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| | 入力 (ボルトアンペア) | | 入力 (ワット) |
| | コンデンサがある場合 | コンデンサがない場合 | |
| 1000以下 | 1300 | 1800 | 出力(ワット) ×133.0パーセント |
| 1300以下 | 1700 | 2300 | |
| 1500以下 | 2000 | 2700 | |

- 蓄熱設備の"メーカー"が不明な場合や候補の項目に存在しない場合は、「その他」を選択し、メーカー補足欄に"不明"、もしくは正しいメーカー名称を入力してください。

蓄熱設備の場合

| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
|----------------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 新設 ▼ | エコキュート ▼ | 4,000 | W | 1 | その他 ▼ | 中国電力メーカー | 99-SONOTA ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | 該当なし その他(直接入力) ▼ | | | 機器購入先補足 中国電力機器 | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
| 2 | 新設 ▼ | ▼ | | W | | ▼ | | ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | ▼ | | | 機器購入先補足 | | |

- 省略 -

- システム（型式）の入力内容が不明の場合、「99-SONOTA」を選択してください。

蓄熱設備の場合

| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
|----------------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 新設 ▼ | エコキュート ▼ | 4,000 | W | 1 | その他 ▼ | 中国電力メーカー | 99-SONOTA ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | 該当なし その他(直接入力) ▼ | | | 機器購入先補足 中国電力機器 | | |
| No | 区分 必須 | 負荷設備カテゴリ? 必須 | 容量 必須 | 単位 必須 | 台数 必須 | メーカー? 必須 | メーカー補足 ◆ | システム(型式)? 必須 |
| 2 | 新設 ▼ | ▼ | | W | | ▼ | | ▼ |
| お客さまの機器購入先? 必須 | | | ▼ | | | 機器購入先補足 | | |


○ 「お客さま機器購入先」欄の詳細な入力方法については、以下のフローを参考に入力してください。

| 蓄熱設備の場合 | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| No | 区分 <small>必須</small> | 負荷設備カテゴリ? <small>必須</small> | 容量 <small>必須</small> | 単位 <small>必須</small> | 台数 <small>必須</small> | メーカー? <small>必須</small> | メーカー補足 <small>必須</small> |
| 1 | 新設 | エコキュート | 4,000 | W | 1 | その他 | 中国電力メーカー |
| お客さまの機器購入先? <small>必須</small> | | | 該当なし その他（直接入力） | | 機器購入先補足 | | 中国電力機器 |


※入力候補は最大25社までしか表示できないため、家電量販店等、店舗が多い場合は、支店名まで入力が必要です。

<パターン1 お客さまの機器購入先が判明している場合>


(例) 機器購入先「中電工務店 広島支店」



<パターン2 お客さま自身が調達された場合>



<パターン3 お客様機器購入先が不明の場合>



2. (5-4) 線路名選択

1. 画面概要

- 線路名・線路コードを選択する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 線路名（カナ）へ入力してください。
- (2) 「検索」ボタンを押してください。
- (3) 検索結果が表示されますので、該当する線路名を選択してください。

The screenshot shows the '線路名選択' (Line Name Selection) interface. It includes a search form with a dropdown for '取扱店名' (Handling Store Name) set to '広島ネットワークセンター' and a text input for '線路名(カナ) (前方一致)' (Line Name (Kana) (Front Match)) containing 'カナ'. Below the input is a '並び順1' (Sort Order 1) dropdown and radio buttons for '昇順' (Ascending) and '降順' (Descending). A '検索' (Search) button is present. A table displays search results with columns for '線路コード' (Line Code), '線路名カナ' (Line Name Kana), and '線路名' (Line Name). Two results are shown: L031000 (カナワジマK) and L061045 (カナヤマチョウコウナ). Red boxes and arrows highlight the input field, the search button, and the selection buttons in the table. Three numbered instructions are provided: ① Enter in all-caps Kana, ② Press the search button, and ③ Press the selection button for the desired line name.

① 全角カナで入力してください。

② 「検索」ボタンを押してください。

③ 該当する線路名の「選択」ボタンを押してください。

| | 線路コード | 線路名カナ | 線路名 |
|----|---------|------------|-------|
| 選択 | L031000 | カナワジマK | 金輪島幹 |
| 選択 | L061045 | カナヤマチョウコウナ | 銀山町備内 |

3. 留意事項

- 選択した申込取扱店（中国電力ネットワーク）で管理している線路名が表示されます。
検索結果に対象の線路名が表示されない場合、前画面に戻って申込取扱店に誤りがないか確認してください。

2.（5－5）屋内線工事内容入力

1. 画面概要

- 屋内線工事情報を入力する画面です。

2. 操作手順

- （1）壁面の材質～屋内線工事店さまの情報を入力してください。

屋内線工事内容入力

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

◆屋内線工事に関する情報について、以下のとおり入力を行ってください。

壁面の材質

必須

以下から1つ選択してください。

☐メタルラス張り

☐ワイヤラス張り

☐金属板張り

☐土壁

☒コンクリート壁

☐その他◆

屋内線工事店さまの情報

| | | | | |
|-------------|----|--------------------|---|---|
| 工事店コード | 必須 | C004 | 屋内線工事店として指定される工事店さまの工事店コードを入力してください。 ※電気工事店さまはご自身の工事店コードが初期表示されます。 | ? |
| 工事店名称 | | S T 個別工事店 4 | | |
| 工事店ご担当者さま | 必須 | 直接入力 | 工事店ご担当者さまを選択してください。直接入力する場合、「直接入力」を選択してください。 ※ユーザ情報管理画面から、担当者さまの登録が可能です。 (託送WEB新増設工事システムも同じ情報を登録してください) | ? |
| 工事店ご担当者さま名◆ | | 担当者 0 1 例：送配 太郎 | 直接入力を選択された場合、工事店ご担当者さまを入力してください。 | ? |
| ご担当者さま電話番号◆ | | 090 - 9999 - 9999 | 直接入力を選択された場合、工事店ご担当者さまの電話番号を入力してください。 | ? |
| 主任電気工事士氏名 | 必須 | 管理者 1 7 | | |
| 電気工事士免許No | 必須 | 広島 第01号 | | ? |

2. (5-6) 工事店選択

1. 画面概要

- 工事店を選択する画面です。
 - ※ 工事会社さまのみ表示されます。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 工事店(社)項目に半角カナで入力してください。
- (2) 「検索」ボタンを押してください。
- (3) 検索結果が表示されますので、該当する線路名を選択してください。

工事店選択

検索項目

所属

中電工

工事組合

① 半角カナで入力してください。

工事会社

工事店名(社) (部分一致)

並び順 1

昇順

降順

② 「検索」ボタンを押してください。

検索

③ 該当する線路名の「選択」ボタンを押してください。

1 ~ 15 件 / 111 件 15 1 2 3 4 5 6 7 8 >> >=

| | 工事店コード | 工事店名 | 住所 | 窓口 |
|----|--------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 選択 | 0101 | 協同組合 0 0 1 1 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 1 2 0 5 | 協同組合窓口 0001 |
| 選択 | 0109 | 協同組合 0 0 1 9 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 9 4 0 1 | 協同組合窓口 0001 |
| 選択 | 0105 | 協同組合 0 0 1 5 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 5 3 0 3 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0103 | 協同組合 0 0 1 3 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 3 3 0 1 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0100 | 協同組合 0 0 1 0 | 鳥取県鳥取市相主町 1 丁目協同組合マンション 0 1 0 2 0 4 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0107 | 協同組合 0 0 1 7 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 7 3 0 5 | 協同組合窓口 0001 |

閉じる

2. (5-7) 添付ファイル登録

1. 画面概要

- 添付ファイルを登録する画面です。

2. 操作手順

- (1) 添付ファイルのカテゴリを選択してください。
- (2) 「参照」ボタンを押して、対象のファイルを登録してください。

添付ファイル登録

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内竣工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

注意

- 添付可能なファイル種類(拡張子)は以下のとおりです。
Microsoft office Word, Excelファイル: [.doc] [.docx] [.xls] [.xlsx]
PDFファイル: [.pdf]
画像ファイル: [.jpg] [.jpeg] [.png] [.gif] [.bmp]
その他: [.xdw]
- CADで作成したファイルは、上記の「添付可能なファイル種類」に変換してから送信してください。
- 申込みの際に添付可能なファイル数上限は10ファイルです。
- ファイルの合計容量が30MB以下となるように添付してください。
- 誤ったファイルを添付した場合、再度[参照]ボタンからファイルを選択するか、[クリア]ボタンからファイルを削除してください。

添付ファイル

☐ 参照

① 添付ファイルのカテゴリを選択してください。

| カテゴリ | ファイル名 | 参照 | クリア | 登録状況 |
|------|-------|----|-----|------|
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |

② 「参照」ボタンを押し、対象のファイルを選択してください。

3. 留意事項

- 当該画面では、一時保存ができないため「一時保存」ボタンはありません。
- 添付ファイルは**合計30MB**まで登録可能です。
- 添付ファイルの名称が同じものは登録できません。
- 添付ファイルが必要な資料は中国電力ホームページに記載しています。
URL<<https://www.energia.co.jp/kouji/index.html>>
[「3. 新增設工事申込み時に必要な資料について」](#)より

2.（5－8）重要事項説明

1. 画面概要

- ご契約に関する説明事項を記載している画面です。
- 契約種別が"スマートコース"、"シンプルコース"、"ナイトホリデーコース"、"電化Styleコース"を選択した場合に表示されます。

2. 操作手順

- （1）重要事項を確認してください。確認後、承諾へのチェックをしてください。

重要事項説明

お客さま新增設工事

> > ご契約に関するご説明

「スマートコース」、「シンプルコース」、「ナイトホリデーコース」、「電化Styleコース」をお申込みの場合は、以下の記載事項を必ずご確認ください。同意のうえ、お申込内容に誤りがなければ「次へ」ボタンを押下してください。なお、お申込内容を変更する場合は「供給契約情報入力画面」へ戻り、契約種別を変更してください。

- ご契約に関する重要事項のご説明については、[こちら](#)をご確認ください。
- **スマートコース**の内容（料金単価、料金計算式等）については、[こちら](#)をご確認ください。

☒ 上記の事項について確認および同意のうえ、契約を申し込みます。


① 重要事項のご説明を[こちら](#)のリンクから確認し、チェック後、「次へ」ボタンを押してください。

戻る

次へ

○[こちら](#)のリンクを押すと下記の画面が表示されます。

《ご契約に関する重要事項画面》

 **暮らしのサポートサイト**
中国電力 **ぐっとずっと.WEB**

ご契約に関する重要事項のご説明

中国電力株式会社の低圧供給契約へのお申し込みにおいて、改正電気事業法（平成28年4月1日施行）に定める小売電気事業者の説明義務および書面交付義務にもとづき、同年4月1日以降に適用されるお客さまと当社との電気供給契約に関する重要事項について、以下のとおりご説明いたします。**電気サービス約款**（以下「サービス約款」という。）、**料金表**に定める各契約種別の供給条件、**電気価格変動緩和対策事業に係る供給条件（低圧で電気の供給を受ける場合）**（以下「**激変緩和に係る供給条件**」という。）、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」という。）が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」という。）ならびに以下の記載事項を必ずお読みいただき、同意のうえ、ご利用ください。

1. 供給電圧・周波数
低圧 100V／200V・60Hz
2. 料金のお支払い期日

《ご契約に関する重要事項画面》

 **暮らしのサポートサイト**
中国電力 **ぐっとずっと.WEB**

サイト内検索

ぐっとずっと。クラブについて

ぐっとずっと。Eサービスについて

電気料金メニュー

電化住宅

首都圏のお客さま

各種手続き

お役立ち情報

よくあるご質問・お問い合わせ

HOME > 電気料金メニュー > スマートコース

電気料金メニュー

スマートコース

シンプルコース

ナイトホリデーコース

スマートコース

当社は、2023年4月1日から、電気料金の見直しを行います。
詳しい内容については、[こちら](#)からご確認ください。
※ 本ページに記載の電気料金単価は、2023年3月31日までの運用となります。
【お客さまへの重要なお知らせ】

新規登録

ログイン

2. (5-9) 申込内容確認

1. 画面概要

- 登録内容を確認する画面です。

2. 操作手順

(1) 申込内容を確認後、正しい場合は「申込登録完了」ボタンを押してください。

登録内容確認

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

◆下記の内容で申込登録を行います。
ご確認のうえ、よろしければ画面最下部の「申込登録完了」ボタンを押してください。
入力をやり直す場合は、「戻る」ボタンをクリックするか、各項目左下部のボタンをクリックし画面を戻った後、修正を行ってください。

集合住宅情報

| | |
|-----------|---------------|
| 需要場所 | 広島県広島市中区小町 1 |
| 建物名 | 中電太郎マンション |
| 建物名カナ | チュウデンタロウマンション |
| 所有者名 | 中電太郎 |
| 所有者電話番号 | 080-9999-9999 |
| 共用灯 | |
| 戸数(共用灯除く) | 3 |

申込(工事)内容(供給契約)

| | |
|-------------|------------|
| 申込内容 | 集合住宅 |
| 小売電気事業者 | 中国電力 |
| 件名の管理を行う工事事 | |
| 竣工予定日 | 2022/12/31 |
| 全使撤予定日 | |

供給契約情報入力画面へ戻る

工事費支払方法

| | |
|-------|----|
| 支払方法 | なし |
| ご請求先 | なし |
| 請求書名義 | |

引込柱

| | | |
|-----|----|------|
| 引込柱 | 電灯 | 江波幹1 |
| | 動力 | |

中国電力ネットワーク取扱い店

| | |
|-----|--------------|
| 取扱店 | 広島ネットワークセンター |
|-----|--------------|

中国電力ネットワークへの連絡事項

| | |
|------|--|
| 連絡事項 | |
|------|--|

申込登録完了

① 集合住宅情報や申込（工事）内容（供給契約）に誤りがある場合、
「供給契約情報入力画面へ戻る」ボタンを押し、修正してください。

② 工事費支払方法から中国電力ネットワークへの連絡事項までの情報に
誤りがある場合は、上記 1 つのボタンを押し、修正して頂くか、
左下の「戻る」ボタンから修正してください。

③ 全項目確認後、
「申込登録完了」ボタンを押してください。

3. 留意事項

- 前画面に戻る場合、現在登録されている添付ファイルがすべて破棄されます。
再度、添付ファイルの登録が必要になります。

2.（５－１０）登録完了お知らせ

1. 画面概要

- 登録完了をお知らせする画面です。

2. 操作手順

- （１）申込手続きの登録が完了しました。
- （２）ご登録済みのメールアドレスへお申込み完了通知を送付します。

登録完了お知らせ

お申込みの登録が完了しました。

以下の通りお申込みが送信されました。

| | |
|-------------|-------------|
| 小売WEB受付N o. | 92200001481 |
| 託送WEB受付N o. | |
| 小売電気事業者 | 中国電力 |

ご登録頂いているメールアドレスに、受付完了のメールを送信しました。

TOPページへ戻る

申込書(控)出力

① 小売受付番号を発番します。
※集合申込は受付番号が"9"から始まります。

② 申込内容を出力する場合、ボタンを押してください。
申込書（控）がダウンロードされます。

○ 系統連系

2. (6-1) 条件選択

1. 画面概要

- 系統連系申込を選択する画面です。

2. 操作手順

- (1) 系統連系を選択してください。申込種別は下記表を参考にしてください。

※太陽光発電、風力発電等の配電線への系統連系申込み（小売買取分）

条件選択

申し込みたい対象を選択してください。

条件選択

☐ 単独申込(供給) ◆

申込種別 ◆

供給電圧 ◆

☐ 集合申込(供給) ◆ マンション等の集合住宅の申込用です。

申込種別

☒ 系統連系 ◆ 系統連系申込は低圧のみです。

申込種別 ◆

固定価格買取制度 ◆

【申込種別について】
契約変更(旧)は、供給電圧が変更(低圧⇔高圧)となる、設備撤去側の申込です。
※低圧⇔低圧の場合は申込不要です。
(従量電灯Aと深夜電力を電化Styleへの変更等、2契約⇔1契約への変更を除く)
なお、申込種別の詳細および留意事項は中国電力ホームページに掲載していますので、
[こちら](#) をご参照ください。

☐ 供給電圧変更あり(低圧⇔高圧)
供給電圧が変更となる場合、「供給電圧変更あり」にチェックを入れてください。

① 系統連系を選択し、希望する申込種別、
固定価格買取制度を選択してください。

《申込内容について》

| 申込種別 | 申込内容 |
|------|--|
| 新規契約 | 新たに引込線・計量器（電気メーター）等の中国電力ネットワークの設備を施設し、 契約を開始する申込み |
| 容量変更 | 新たに発電設備を設置し、中国電力ネットワークの系統に接続する申込み 発電設備、パワーコンディショナーの増設、取替または減設（減少）して契約内容を変更する申込み |
| 全使撤 | 発電設備の撤去により、系統連系を廃止にする申込み |

3. 留意事項

- 2017年以降、固定価格買取制度（F I T）の新規申込みは、通常一般送配電事業者での買取となります。
一般送配電事業者での買取の場合、中国電力ネットワークへの申込みとなります。

2.（6－2）契約要綱同意事項

1. 画面概要

- 契約要綱同意事項を確認する画面です。

2. 操作手順

- （1）契約要綱同意事項を確認してください。確認後、承諾ヘチェックをしてください。

契約要綱同意事項

お客さま新增設工事

>> お申込みにあたっての同意事項

中国電力株式会社の「太陽光発電からの電力受給契約に関する契約要綱」および次に記載の契約条件をご確認いただき、記載内容に同意のうえ、「次へ」ボタンを押下してください。

お申込みにあたってご確認いただきたいこと

本申込みにあたっては、中国電力ネットワーク株式会社（以下、「中国電力NW」といいます。）の託送供給等約款が定める発電者に関する事項を遵守いただくようお願いします。

☐ 以下の各号のいずれかに該当したときは、本申込みは撤回されたものとし、本申込みにもとづく中国電力との契約が既に成立している場合であっても、当該契約が中国電力によって解除されることに同意します。

（1）中国電力もしくは中国電力NWが定める支払期日までに工事費負担金または精算額を支払わない場合
（2）固定価格買取制度において、発電量調整供給契約の締結から相応の期間が経過してもなお経済産業大臣からの認定を取得しない場合、もしくは認定の効力が無効となった場合
（3）受給開始予定日を経過してもなお電気の供給を開始しない場合（ただし、特段の理由があると中国電力が認めた場合を除きます）
（4）中国電力もしくは中国電力NWが、本発電設備の出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、これに応じない場合
（5）再エネ特措法施行規則に定める特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に該当する場合

☐ 発電設備等を変更される場合の中国電力へのお申込みについて

☐ 発電設備等を変更される場合の中国電力へのお申込みについて

（1）ご契約者さまが発電設備等を変更される場合※は、買取単価が変更となる場合がありますので、必ず中国電力へお申し込みください。

※発電設備等の変更※
太陽光発電設備の増設・減設のほか、太陽電池やパワーコンディショナーの更新、太陽光発電設備以外の自家用発電設備や蓄電池等の併設・撤去など

（2）発電設備等の変更が再エネ特措法に定める変更認定、事前変更届出または事後変更届出に該当する場合、あわせて当該変更について国へ申請または届出をしてください。

なお、本発電設備の内容が事業計画認定と相違している場合、中国電力は再エネ特措法にもとづく買取はできません。

（3）運転開始後に発電出力の増加等を行う場合で、増設部分と既設部分とを別設備として新たに認定を取得する場合（子メーター計測）については、既存のご契約者さま発電用メーターとは別に、既存設備および増設設備のそれぞれに子メーターを設置していただきます。

この場合、それぞれの子メーターの検針については、中国電力NWが別に指定する検針日にご契約者さまで行っていただき、ご契約者さまは、その検針値をすみやかに中国電力NWに通知していただきます。

また、このとき既設部分、増設部分ともに「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」が適用されるものとします。

（ご契約者さま情報の取扱い）

中国電力が取得・保有する個人情報については、電力受給契約および付随する契約の締結・履行、債権回収および債務の履行、電力設備・資産等の形成・保全、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施、非化石価値等の利用・管理および法令等による国・関係機関への届出、その他これらに付随する業務に利用いたします。

☐ 上記内容について、同意のうえ、売電の申込みを行います。

↑

- ① ご確認の上、承諾をお願いします。

2. (6-3) 需要（発電）者情報入力

1. 画面概要

- 需要（発電）者情報を入力する画面です。
※画面イメージはご契約状況によって表示項目が変わります。

2. 操作手順

- (1) 需要（発電）者情報を入力してください。

需要(発電)者情報入力

STEP01
条件選択

STEP02
需要/発電者情報

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

需要(発電)者名の情報

| | | | | | |
|----------------|--------------------|---|---|------|---|
| 需要(発電)場所 | 郵便番号 | 必須 | <input type="text"/> - <input type="text"/> | 住所検索 | ? |
| | 都道府県 | 必須 | <input type="text"/> | 確定 | |
| | 市区町村 | 必須 | <input type="text"/> | | |
| | 大字名 | 必須 | <input type="text"/> | | |
| | 字丁目 | 必須 | <input type="text"/> | | |
| | 番地(全角) | 必須 | <input type="text"/> | | |
| | 建物名(全角) | | <input type="text"/> | | |
| 建物番号(全角) | | <input type="text"/> | | | |
| 需要(発電)者名(全角) | 必須 | <div><個人のお客さま>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま名(ハウスメーカーさまや工務店さま等)を入力してください。 (入力例) ○：中国ハウス 中国様邸 x：中国 太郎</div> <div><法人のお客さま>法人格は省略せずに入力してください。 (入力例) ○：○○株式会社 x：○○(株)</div> | | | |
| 需要(発電)者名カナ(全角) | 必須 | <div><個人のお客さま>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま名(ハウスメーカーさまや工務店さま等)を入力してください。 (入力例) ○：チュウゴクハウス チュウゴクサマテイ x：チュウゴク タロウ</div> <div><法人のお客さま>法人格を省略して入力してください。 (入力例) ○：マルマル x：マルマルカブシキガイシャ</div> | | | |
| 電話番号 | 必須 | <div><input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/></div> <div>新築後のご契約者さまの変更(引渡し)がある場合等については、変更(引渡し)前のご契約者さま(ハウスメーカーさまや工務店さま等)の電話番号を入力してください。</div> | | | |
| 発電者メールアドレス | | <input type="text"/> | | ? | |
| 連絡先住所 | 住所複写 需要(発電)場所住所を複写 | | | | |
| | 郵便番号 | | <input type="text"/> - <input type="text"/> | 住所検索 | ? |
| | 都道府県 | | <input type="text"/> | 確定 | |
| | 市区町村 | | <input type="text"/> | | |
| | 大字名 | | <input type="text"/> | | |
| - 省略 - | | | | | |
| 連絡先氏名(全角) | | <input type="text"/> | | | |
| 連絡先氏名カナ(全角) | | <input type="text"/> | | | |
| 連絡先電話番号 | | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> | | | |

2. (6-4) 系統連系申込情報入力

1. 画面概要

- 需要（発電）者情報を入力する画面です。
※画面イメージはご契約状況によって表示項目が変わります。

2. 操作手順

- (1) 売電先～中国電力ネットワークへの連絡事項まで入力してください。

STEP01
条件選択

STEP02
売電者情報

STEP03
系統連系情報

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

売電先

売電先 必須

小売電気事業者 ◆

中国電力

固定価格買取制度 必須

対象

対象外

買取制度 同意事項

?

ノンファーム型接続に係る同意 必須

同意する(ノンファーム型接続に係る同意事項)

対象外(最大受電力10kW未満)

?

申込(工事)内容

申込先工事会社窓口 必須

広島県電気工事業組合広島支部

申込種別

新規契約

連系希望日 必須

2022/12/31

配線区分

☒ 余剰配線

?

配線方法 ◆

☐ Y字分岐

☐ 別引込

既存供給契約の有無 ◆
(余剰の場合)

☐ 既に電気を利用している建物等に、発電設備を設置する

☒ 建物等の新設と同時して、発電設備を設置する

供給地点特定番号

?

① 認定工事店の場合は5営業日以降、
個別工事店の場合は15営業日以降を入力してください。

工事費発生時のお支払情報

工事費負担金等の支払方法 必須

コンビニ/Web決済

請求先 ◆

電気工事店

ショートメール送信用携帯電話番号

080 - 1111 - 1111

?

請求書名義 ◆

テスト

?

郵便番号 ◆

住所検索

?

都道府県 ◆

確定

市区町村 ◆

請求書送付先

大字名 ◆

字丁目 ◆

番地(全角) ◆

建物名(全角)

部屋番号(全角)

請求書送付先宛名 ◆

請求書名義と同じ

?

② 必要により、入力してください。

引込柱情報、設備情報

中国電力ネットワークの取扱店を選択してください。

鳥取県

鳥取県

岡山県

広島県

山口県

鳥取

山陰

岡山

広島

山口

倉吉

隠岐

小豆島

福山

周南

米子

出雲

岡山東

尾道

岩国

浜田

津山

東広島

柳井

益田

倉敷

三次

萩

高梁

呉

萩(豊島)

取扱店 必須

?

- 省略 -

一 引込柱情報, 設備情報

③ 取扱店を選択してください。

中国電力ネットワークの取扱店を選択してください。

| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> 鳥取 | <input type="radio"/> 山陰 | <input type="radio"/> 岡山 | <input checked="" type="radio"/> 広島 | <input type="radio"/> 山口 |
| <input type="radio"/> 倉吉 | <input type="radio"/> 隠岐 | <input type="radio"/> 小豆島 | <input type="radio"/> 福山 | <input type="radio"/> 周南 |
| <input type="radio"/> 米子 | <input type="radio"/> 出雲 | <input type="radio"/> 岡山東 | <input type="radio"/> 尾道 | <input type="radio"/> 岩国 |
| | <input type="radio"/> 浜田 | <input type="radio"/> 津山 | <input type="radio"/> 東広島 | <input type="radio"/> 柳井 |

④ 取扱店が分からない場合、
中国電力ネットワークのホームページを確認してください。

(取扱店ごとの担当エリア⇒中国電力ネットワークHPリンク)

⑤ 「線路名選択」ボタンを押し、
線路名を選択してください。

線路名 必須 線路コード 必須 幹線 必須 第1分岐 第2分岐 第3分岐 引込柱変更

中山支 L113535 線路名選択 100

必要な場合等で引込柱が無い場合は、需要場所から最も近い引込柱を入力してください。

サイバーセキュリティ対策の同意 必須

☒ 以下すべての条件について、同意します。

- 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小限にするための対策を講じている。
- 発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。
- 発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、ご契約者と同一。

※同一でない場合は、「中国電力ネットワークへの連絡事項」欄に氏名と連絡先を記入願います。

出力制御ユニット

発電事業者名(全角) 担当者名(全角) 郵便番号 都道府県 市区町村 大字名 李丁目 番地(全角) 建物名(全角) 部屋番号(全角) メールアドレス1 メールアドレス2 メールアドレス3

有 発電事業者情報と同じ 住所検索 確定 発電事業者情報と同じ

発電設備情報 発電設備情報 入力済

既設計器No 計量関連

⑥ 発電設備情報のステータスが"未入力"の場合、
「発電設備情報」ボタンを押してください。

一 振込先情報

振込方法 必須

☒ 口座振込 ☐ 納付書

金融機関

☒ ゆうちょ銀行 ☐ その他金融機関

ゆうちょ銀行

通帳記号 12345 通帳番号 12345678 口座名義(全角カナ) カナテスト 金融機関名 支店名

- 省略 -

番地(全角) テスト 建物名(全角) 1 2 3 4 5 6 7 部屋番号(全角) 1 2 3 4 5

振込先名義

振込先名義(全角) テスト振込名義 振込先名義カナ(全角) テストフリコミ 郵便名(全角) テスト 郵便名カナ(全角) テスト

発電事業者情報と同じ

一 中国電力ネットワークへの連絡事項

連絡事項

※中国電力ネットワーク(株)へ伝えたい内容(設計内容や需要場所、工事費のご相談等)を自由に記入すること

- 省略 -

3. 留意事項

- 出力制御ユニットの有無を変更することにより、入力・登録した内容が破棄・変更されるため、再度登録が必要です。

«破棄・変更内容部分»

| | |
|------------|------------------------|
| 【供給契約情報入力】 | 出力制御ユニットの有無 ～ メールアドレス③ |
| 【発電設備情報入力】 | 設置区分～出力制御方式 |

- 出力制御ユニット未設置の方も、サイバーセキュリティ対策を講じていただく必要があります。

以下の3点を確認のうえ、記載内容に相違なければ、中国電力ネットワークへの

連絡事項欄に「**サイバーセキュリティ対策確認済**」と記載ください。

- ・ 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
- ・ 発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。
- ・ 発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、ご契約者と同一※。

※同一でない場合は、セキュリティ管理責任者の氏名・連絡先を連絡事項枠に記載ください。

2. (6-5) 発電設備情報入力

1. 画面概要

- 発電設備情報を入力する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

(1) 単線結線～発電出力計算までを入力してください。

発電設備情報入力

① 供給契約情報入力画面の出力制御ユニットの有無により、表示内容が変わります。

単線結線

[太陽光発電の場合]

A:引込口配線

屋内配線

接続点

計量器

分電盤

パワーコンディショナー

発電設備

接続箱

供給方式 **必須**

単相3線式

引込口配線(A)線種 **必須**

IV

OC付ELCB

極数異子数3P3E 逆接続可

② ステータスが未入力の場合、「保護継電器等情報入力」ボタンを押してください。

出力制御ユニット情報

| ユニットNo | 設置区分 必須 | メーカー(全角) 必須 | 型式(半角) 必須 | 出力制御方式 ? 必須 |
|--------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| No.1 | | | | |
| No.2 | | | | |

③ セット数で設定した値の通り、屋内配線の情報を入力してください。

発電設備情報

? [パワーコンディショナー情報①]

設置区分 **必須**

設置

メーカー(全角) **必須**

テスト

型式(半角) **必須**

TESUTO

制御ユニット ◆

定格出力 **必須**

35.000 kW

JET認証登録番号(半角) **必須**

TESTUO

保護継電器等情報入力

入力済

設定力率 **必須**

89 %

皮相電力 **必須**

33.000 kVA

制御方式 **必須**

皮相電力一定制御

④ 発電設備を全て入力後、「発電出力計算」ボタンを押してください。

【発電設備情報】

発電設備No.1 **必須**

設置区分

設置

発電種別

太陽光発電

発電容量

111.000

*増設の場合は、工事後の発電容量を記載してください

メーカー(全角)

テスト

型式(半角)

TESUTO

*複数型式ありの場合、大きい容量の型式を記載してください

逆流区分

☐ あり ☒ なし

リレー区分

☐ 逆流防止リレー ☒ 負荷見合いリレー ☐ リレーなし

発電設備No.2 **必須**

- 省略 -

【セット数・各設備の屋内配線情報】

セット数

1 **必須**

| 屋内配線 ? | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 線種 ◆ | VVF・VVR | | | | | | | | | | |
| 太さ (sq/mm) ◆ | 11.0 | | | | | | | | | | |
| 長さ(m) ◆ | 11 | | | | | | | | | | |

+ [パワーコンディショナー情報②]

+ [パワーコンディショナー情報③]

+ [パワーコンディショナー情報④]

発電出力 [kW]

35.000 kW

発電出力計算

最大受電電力 [kW]

35.000 kW **必須**

需要理由 ◆

発電機合計出力 [kW]

111.000

3. 留意事項

- 保護継電器等情報入力が『未入力』の場合、もしくは発電出力欄が空欄の場合、
「確定」ボタンを押下するとエラー画面が表示されます。
エラー項目の表示が通常項目とは異なり、赤反転でなく赤線で囲まれている状態になります。

| | |
|------------|-----|
| 保護継電器等情報入力 | 未入力 |
|------------|-----|

- 保護継電器等情報入力が「入力済」の場合、保護継電器等の入力情報を削除できません。

2.（6－6）保護継電器等情報入力

1. 画面概要

- 保護継電器等の情報を入力する画面です。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 保護継電器等情報を入力してください。
- (2) PCS情報を既に登録済みの場合、他PCS情報を選択し、「複写」ボタンを押してください。

保護継電器等情報入力

現在入力中のパワーコンディショナー情報：①

保護継電器等情報

他PCS情報の複写 複写 ?

保護継電器等(希望整定値を入力してください) 必須

| | | | | | |
|-----|--------|-----------|-------|---------------------|----------------|
| OVR | 検出しレベル | 110.0 (V) | 受動式方式 | 電圧位相跳躍検出方式 | 復電後再投入 |
| | 時限 | 1.0 (秒) | | 検出基準 | |
| UVR | 検出しレベル | 80.0 (V) | 検出時限 | 0.5 (秒) | 停止機能(時) |
| | 時限 | 1.0 (秒) | | 保持時限 | |
| OFR | 検出しレベル | 61.2 (V) | 能動式方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | 自動電圧調整(充電電圧出力) |
| | 時限 | 1.0 (秒) | | 変動幅 | |
| UFR | 検出しレベル | 57.0 (Hz) | 解列時限 | 0.0 (秒) | |
| | 時限 | 2.0 (秒) | | | |

① 検出基準、変動幅は全角で入力してください。
※不明な場合は「－（ハイフン）」を入力してください。

② 解列時限が瞬時の場合、半角で「0.0」を入力してください。

③ 不明または未使用の場合、半角で「0」（ゼロ）を入力してください。

2.（6－7）屋内線工事内容入力

1. 画面概要

- 屋内線工事情報を入力する画面です。

2. 操作手順

- （１）壁面の材質～屋内線工事店さまの情報を入力してください。

屋内線工事内容入力

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

◆屋内線工事に関する情報について、以下のとおり入力を行ってください。

壁面の材質

必須

以下から1つ選択してください。

☐メタルラス張り

☐ワイヤラス張り

☐金属板張り

☐土壁

☒コンクリート壁

☐その他

屋内線工事店さまの情報

| | | | |
|---|--|---|---|
| 工事店コード <div>必須</div> | <input type="text" value="C004"/> | 屋内線工事店として指定される工事店さまの工事店コードを入力してください。 ※電気工事店さまはご自身の工事店コードが初期表示されます。 | ? |
| 工事店名称 | <input type="text" value="S T 個別工事店 4"/> | | |
| 工事店ご担当者さま <div>必須</div> | <div>直接入力</div> | 工事店ご担当者さまを選択してください。直接入力する場合、「直接入力」を選択してください。 ※ユーザ情報管理画面から、担当者さまの登録が可能です。 (託送WEB新増設工事システムも同じ情報を登録してください) | ? |
| 工事店ご担当者さま名 <div>※直接入力の場合、入力してください</div> | <input type="text" value="担当者 0 1"/> 例：送配 太郎 | 直接入力を選択された場合、工事店ご担当者さまを入力してください。 | ? |
| ご担当者さま電話番号 <div>※直接入力の場合、入力してください</div> | <input type="text" value="090"/> - <input type="text" value="9999"/> - <input type="text" value="9999"/> | 直接入力を選択された場合、工事店ご担当者さまの電話番号を入力してください。 | ? |
| 主任電気工事士氏名 <div>必須</div> | <input type="text" value="管理者 1 7"/> | | |
| 電気工事士免許No <div>必須</div> | <input type="text" value="広島 第01号"/> | | ? |

2. (6-8) 工事店選択

1. 画面概要

- 工事店を選択する画面です。
 - ※ 工事会社さまのみ表示されます。
- 本画面は別画面で表示します。

2. 操作手順

- (1) 工事店(社)項目に半角カナで入力してください。
- (2) 「検索」ボタンを押してください。
- (3) 検索結果が表示されますので、該当する線路名を選択してください。

工事店選択

検索項目

所属

中電工

① 半角カナで入力してください。

工事会社

工事店名(社) (部分一致)

並び順 1

昇順

降順

② 「検索」ボタンを押してください。

検索

③ 該当する線路名の「選択」ボタンを押してください。

1 ~ 15 件 / 111 件 15 1 2 3 4 5 6 7 8 >> >=

| | 工事店コード | 工事店名 | 住所 | 窓口 |
|----|--------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 選択 | 0101 | 協同組合 0 0 1 1 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 1 2 0 5 | 協同組合窓口 0001 |
| 選択 | 0109 | 協同組合 0 0 1 9 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 9 4 0 1 | 協同組合窓口 0001 |
| 選択 | 0105 | 協同組合 0 0 1 5 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 5 3 0 3 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0103 | 協同組合 0 0 1 3 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 3 3 0 1 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0100 | 協同組合 0 0 1 0 | 鳥取県鳥取市相主町 1 丁目協同組合マンション 0 1 0 2 0 4 | 協同組合窓口 0002 |
| 選択 | 0107 | 協同組合 0 0 1 7 | 広島県広島市中区協同組合マンション 0 1 7 3 0 5 | 協同組合窓口 0001 |

閉じる

2. (6-9) 添付ファイル登録

1. 画面概要

- 添付ファイルを登録する画面です。

2. 操作手順

- (1) 添付ファイルのカテゴリを選択してください。
- (2) 「参照」ボタンを押して、対象のファイルを登録してください。

添付ファイル登録

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内竣工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

注意

- 添付可能なファイル種類(拡張子)は以下のとおりです。
 Microsoft office Word, Excelファイル: [.doc] [.docx] [.xls] [.xlsx]
 PDFファイル: [.pdf]
 画像ファイル: [.jpg] [.jpeg] [.png] [.gif] [.bmp]
 その他: [.xdw]
- CADで作成したファイルは、上記の「添付可能なファイル種類」に変換してから送信してください。
- 申込みの際に添付可能なファイル数上限は10ファイルです。
- ファイルの合計容量が30MB以下となるように添付してください。
- 誤ったファイルを添付した場合、再度[参照]ボタンからファイルを選択するか、[クリア]ボタンからファイルを削除してください。

添付フ

☐ 参照

① 添付ファイルのカテゴリを選択してください。

| カテゴリ | ファイル名 | 参照 | クリア | 登録状況 |
|------|-------|----|-----|------|
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |
| ▼ | | + | クリア | 未登録 |

② 「参照」ボタンを押し、対象のファイルを選択してください。

3. 留意事項

- 当該画面では、一時保存ができないため「一時保存」ボタンはありません。
- 添付ファイルは**合計30MB**まで登録可能です。
- 添付ファイルの名称が同じものは登録できません。
- 添付ファイルが必要な資料は中国電力ホームページに記載しています。
URL<<https://www.energia.co.jp/kouji/index.html>>
[「3. 新增設工事申込み時に必要な資料について」より](#)

2.（6－10）申込内容確認

1. 画面概要

- 登録内容を確認する画面です。

2. 操作手順

- （１）申込内容を確認後、正しい場合は「申込登録完了」ボタンを押下してください。

登録内容確認

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

◆下記の内容で申込登録を行います。
ご確認のうえ、よろしければ画面最下部の「申込登録完了」ボタンを押してください。
入力をやり直す場合は、「戻る」ボタンをクリックするか、各項目左下部のボタンをクリックし画面を戻った後、修正を行ってください。

需要(発電)者の情報

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 需要(発電)場所住所 | 広島県広島市中区小町1001001001001001001 |
| 需要(発電)者名 | テスト |
| 需要(発電)者名カナ | テスト |
| 供給(受電)地点特定番号 | |
| 需要(発電)者電話番号 | 080-1111-9999 |
| 発電者メールアドレス | |
| 連絡先住所 | |
| 連絡先電話番号 | |

① 需要（発電）者の情報が誤りの場合は、
「需要（発電）者情報入力画面へ戻る」ボタンを押し、修正してください。

需要(発電)者情報入力画面へ戻る

申込(工事)内容(系統連系)

| | |
|--------------|-----------------|
| 申込種別 | 新規契約 |
| 件名の管理を行う工事会社 | 広島県電気工事工業組合広島支部 |
| 連系希望日 | 2022/12/31 |
| 発電種別 | 太陽光発電 |
| 最大受電電力 | 35.000 |
| 売電先 | 小売電気事業者 |
| 小売電気事業者 | 中国電力 |
| 買取制度 | |

② 申込（工事）内容（系統連系）の情報が誤りの場合は、
「系統連系申込情報入力画面へ戻る」ボタンを押し、修正してください。

系統連系申込情報入力画面へ戻る

工事費支払方法

| | |
|------------------|---------------|
| 支払方法 | コンビニ/Web決済 |
| ご請求先 | 電気工事店 |
| ショートメール送信用携帯電話番号 | 080-1111-1111 |
| 請求書名義 | テスト |

中国電力ネットワーク取扱店

| | |
|-----|--------------|
| 取扱店 | 広島ネットワークセンター |
|-----|--------------|

中国電力ネットワークへの連絡事項

| | |
|------|--|
| 連絡事項 | |
|------|--|

③ 工事費支払方法から中国電力ネットワークへの連絡事項までの情報に
誤りがある場合は、上記2つのボタンを押し、修正して頂くか、
左下の「戻る」ボタンから修正してください。

申込登録完了

④ 全項目確認後、「申込登録完了」ボタンを押してください。

3. 留意事項

- 前画面に戻る場合、現在登録されている添付ファイルがすべて破棄されます。
再度、添付ファイルの登録が必要になります。

2.（6－11）登録完了お知らせ

1. 画面概要

- 登録完了をお知らせする画面です。

2. 操作手順

- （1）申込手続きの登録が完了しました。
- （2）ご登録済みのメールアドレスへお申込み完了通知を送付します。

登録完了お知らせ

お申込みの登録が完了しました。

以下の通りお申込みが送信されました。

| | |
|-------------|-------------|
| 小売WEB受付N o. | 02200013201 |
| 託送WEB受付N o. | |
| 小売電気事業者 | 中国電力 |

ご登録頂いているメールアドレスに、受付完了のメールを送信しました。

[TOPページへ戻る](#)[申込書\(控\)出力](#)

- ① 小売受付番号が発番されます。
- ② 申込内容を出力する場合、ボタンを押してください。
申込書（控）がダウンロードされます。

3. インターネット申込一覧画面の 機能説明

3.（１）インターネット申込一覧画面概要

1. 画面概要

- 申込件名の参照、訂正、取消や過去申込を再利用するために利用する画面です。
- 再利用件名、訂正申請件名の場合、本画面の各項目は変更できません。

2. 画面説明

インターネット申込一覧

検索条件

電気工事店 5988 ① 工事店選択 工事店追加工事店2

申込前日 2022/06/23 迄 検索(再電)場所 ※中国電力ネットに申請する窓口です。 ※所轄村区までは入力してください

申込登録日 2022/06/23 ~ 2022/06/30

使用開始希望日

中国電力

受付番号 申込種別 申込区分 約送受付番号 契約種別 工事区分 電灯・電力区分

クリア ② 検索 ③

| 選択 | 工事店 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 約送受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 需要(再電)件名 | 需要(再電)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|--------------------------|----------------|------|--------|----|----------------|--------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 5988 工事店追加工事店2 | 再利用 | 農畜(再電) | | 942000012111 ④ | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_農畜5 | 広島県広島市中区(国事分利)1目3 | 電化5ty1eコース | 新規契約 | なし | |
| <input type="checkbox"/> | 5988 工事店追加工事店2 | 再利用 | 単独(再電) | 電灯 | 04200002331 | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_電化 | 広島県広島市中区(小売)1 | 電化5ty1eコース | 登録変更 | なし | |
| <input type="checkbox"/> | 5988 工事店追加工事店2 | 再利用 | 単独(再電) | 高圧 | 04200002364 | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_高圧電力A_申込種あり | 広島県広島市中区(小売)1 | 高圧電力A | 登録変更 | なし | 是 |
| <input type="checkbox"/> | 5988 工事店追加工事店2 | 再利用 | 系統連絡 | | 04200002391 | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト | 広島県広島市中区(小売)1 | | 登録変更 | なし | 否 |

申込内容 登録・照会

⑤ 申込入力 ⑥ 内容照会 ⑦ 工程照会 ⑧ 申込訂正 ⑨ 申込取消 ⑩ 申込書(控)再出力

⑪ 再利用登録 ⑫ 再利用訂正 ⑬ 再利用削除

| 連番 | ボタン名 | 説明 |
|----|-----------|--|
| ① | 工事店選択 | 工事店選択画面に移動します。(工事会社さまの場合のみ) |
| ② | クリア | 検索条件を初期表示の条件へ再設定します。 |
| ③ | 検索 | 検索条件に該当する件名を検索し、指定された並び順で結果を表示します。 |
| ④ | 小売受付番号 | 押下した小売受付番号の条件選択画面に移動し、申込内容の照会が行えます。 ※下記⑥の動作と同じ。 |
| ⑤ | 申込入力 | 一時保存の再開または再利用件名を利用して申込入力します。 |
| ⑥ | 内容照会 | 選択した申込件名の内容を照会します。 |
| ⑦ | 工程照会 | 選択した申込件名の工程を照会します。 |
| ⑧ | 申込訂正 | 選択した登録済み件名の申込内容を訂正します。 |
| ⑨ | 申込取消 | 選択した登録済み件名の申込内容を取り消します。 |
| ⑩ | 申込書(控)再出力 | お客さま控えの申込書をPDFで出力します。 |
| ⑪ | 再利用登録 | 選択した申込件名を再登録件名(ひな形)として登録します。 |
| ⑫ | 再利用訂正 | 選択した再登録件名(ひな形)の申込内容を訂正します。 |
| ⑬ | 再利用削除 | 選択した再登録件名(ひな形)の申込内容を削除します。 |

3. (2) 一時保存の申込再開手順

1. 操作手順

- (1) 検索条件を入力し、「検索」ボタンを押してください。
- (2) 該当の受付番号が表示されます。

① 検索条件を入力してください。

※ STEP3 供給契約情報入力画面で取扱店を設定していない場合、
取扱店“未登録”を選択の上、検索してください。

② 「検索」ボタンを押してください

| 選択 | 工事種別 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 取送受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 需要(発電)名称 | 需要(発電)番名 | 契約種類 | 申込種類 | 操作ファイル | 訂正履歴内容 |
|--------------------------|------|------|---------|----|--------------|--------|------------|------------|----------|---------------------------------|------|------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | C004 | 一時保存 | 単独 (新規) | 電灯 | G12000011921 | | 2022/09/21 | 2022/10/31 | テスト | 広島県広島市南区山手町1-1-1 05081001001 | 新機契約 | 新規契約 | なし | 一時保存 |

- (3) 該当の受付番号を選択してください。
- (4) 「申込入力」ボタンを押してください。

- 省略 -

受付番号

申込理由

申込区分

請求受付番号

契約種別

工事区分

電灯・電力区分

並び替え

③ 選択してください。

| 選択 | 工事区分 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 請求受付番号 | 申込日 | 使用開始年月日 | 顧客(契約)名称 | 顧客(契約)番号 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|-------------------------------------|-----------------|------|---------|----|-------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------------------|---------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C0045 下廻り工事区分 4 | 一機保守 | 単機 (南機) | 電灯 | 01200012101 | | 2022/06/21 | 2022/06/23 | テスト_スマートコース | 広野新広野中2小町1001001001001001001001 | スマートコース | 新規契約 | なし | 一機保守 |

④ 「申込入力」ボタンを押してください

申込内容 費控・照会

申込入力

再利用登録

内容照会

再利用訂正

工程照会

再利照編集

申込訂正

申込取消

申込再(訂)再出力

- (5) 条件選択画面に移動するため、以降の画面は通常通り入力してください。

条件選択

申し込みたい対象を選択してください。

条件選択

☒ 単独申込(供給) ◆

申込種別 ◆
新規契約

供給電圧 ◆
電灯

☐ 集合申込(供給) ◆

マンション等の集合住宅の申込用です。

申込種別
新規契約

⑤ 条件選択画面に移動するため、通常通り、登録してください。

【申込種別について】
契約変更(旧)は、供給電圧が変更(低圧⇔高圧)となる、設備撤去側の申込です。
※低圧⇔低圧の場合は申込不要です。
(従量電灯 A と深夜電気を電化Styleへの変更等、2 契約⇔1 契約への変更を除く)
なお、申込種別の詳細および留意事項は中国電力ホームページに掲載していますので、[こちら](#) をご参照ください。

☐ 供給電圧変更あり(低圧⇔高圧)
供給電圧が変更となる場合、「供給電圧変更あり」にチェックを入れてください。

2. 留意事項

- 一時保存件名は最大50件までです。以上は作成できませんので、使用しない一時保存を削除してください。

3.（3）再利用件名の各手順

1. 操作手順（再利件名の作成）

- (1) 検索条件を入力し、「検索」ボタンを押してください。
- (2) 該当の受付番号が表示されます。

インターネット申込一覧

検索条件

電気工事種別: C004 工事区分: 5 T 個別工事 4

申込開始日: 広商 検索(内電)場所

※中国電力ネットワークに申請する窓口です。

申込登録日: 2022/08/23 ~ 2022/10/31

使用開始年: ~

申請電力

契約番号: 既設契約番号:

申込種別: 契約種別:

申込区分: 登録済み 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: 表示 隠す

クリア

1 ~ 25 件 / 338 件

| 選択 | 工事種 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 既設受付番号 | 申込日 | 使用開始前日 | 需要(電灯)名称 | 需要(電灯)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理済 |
|--------------------------|-----------------|------|---------|---------|-------------|----------|------------|------------|------------------|--|-----------|----------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> | C004 5 T 個別工事 4 | 登録済み | 単相 (単相) | 動力 | 92200002841 | 99011089 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_相圧電力 | 広島県広島市中区小南1 | 相圧電力 | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 5 T 個別工事 4 | 登録済み | 単相 (単相) | 高圧 | 92200003231 | 99011093 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | KTD 268 | 広島県広島市中区小南1 | 高圧電力 A | 登録変更 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 5 T 個別工事 4 | 登録済み | 単相 (単相) | 電灯 (単相) | 92200002921 | 99011086 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_スマートコ ース1 | 広島県広島市中区小南1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 | スマートコース | 登録変更 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 5 T 個別工事 4 | 登録済み | 単相 (単相) | 動力 | 92200004241 | 99011089 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_需事B | 広島県広島市中区小南1 | 需事用電力B | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 5 T 個別工事 4 | 登録済み | 単相 (単相) | 電灯 | 92200003441 | 99011093 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | 新設 (新) テスト_ | 広島県広島市中区小南1 0 0 1 0 0 1 0 | 電化styleコー | 新規契約 (新) | なし | 訂正可 |

省略

- (3) 再利用登録したいご件名を選択してください。(申込区分が"登録済み"のみ登録可)
(4) 「再利用登録」ボタンを押してください。

- 省略 -

受付番号

申込種別

申込区分

託送受付番号

契約種別

工事区分

電灯・電力区分

並び替え 昇順 降順

クリア

1 ~ 25 件 / 338 件 25

| 選択 | 工事区分 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 託送受付番号 | 申込日 | 使用開始前日 | 需要(電電)荷名 | 需要(電電)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 納付ファイル | 訂正管理可否 |
|-------------------------------------|-------------------|------|---------|----|--------------|----------|------------|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独 (新規) | 動力 | 022000013841 | 00010968 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_低圧電力 | 広島県広島市中区小町 1 | 高圧電力 | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独 (新規) | 高圧 | 02200001311 | 00010963 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | K T O 2 6 8 | 広島県広島市中区小町 1 | 高圧電力 A | 登録変更 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独 (新規) | 電灯 | 02200001321 | 00010940 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_スマートコ ース 3 | 広島県広島市中区小町 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 | スマートコース | 登録変更 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独 (新規) | 動力 | 022000024341 | 00011088 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_豊事所 | 広島県広島市中区小町 1 | 豊事所電力 B | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独 (新規) | 動力 | 02200001661 | 00010980 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | 新築 (新) テスト_ 電化 2 1 4 1 0 | 広島県広島市中区小町 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 | 電化 2 1 4 1 0 コー ス | 契約変更 (新) | あり | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独 (新規) | 動力 | 02200002471 | 00010968 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_低圧電力 | 広島県広島市中区小町 1 0 0 号 | 低圧電力 | 登録変更 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独 (新規) | 動力 | 02200001661 | 00010980 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | テスト_高圧電力 | 広島県広島市中区小町 1 0 0 1 0 0 1 0 | 高圧電力 | 登録変更 | なし | 訂正可 |

申込内容 登録・解除

申込入力

再利用率

再利用率

再利用率

再利用率

- (5) 再利用件名が新たに登録され、画面下部にメッセージが表示されます。

省略

並び替え 🔍 再掲

クリア 検索

⑤ 再利用件名が新たに登録してください。

1 ~ 2/5 件 / 338 件 2/5

| 組織 | 工事名 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 込込受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 需要(電気)名称 | 需要(電気)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|--------------------------|---------------|------|---------|----|-------------|----------|------------|------------|----------|------------|------|------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | C004 S 個別工事連4 | 西村用 | 単送 (新規) | 動力 | 02200513231 | | 2022/09/21 | 2022/10/31 | デスト・配正電力 | 金沢駅北側中街小町1 | 低圧電力 | 新規契約 | なし | 訂正処理可否 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S 個別工事連4 | 豊後みみ | 単送 (新規) | 動力 | 02200012071 | 00012807 | 2022/09/21 | 2022/10/31 | デスト・配正電力 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | C004 S 個別工事連4 | 豊後みみ | 単送 (新規) | 動力 | 02200512051 | 00012808 | 2022/09/21 | 2022/10/31 | デスト・配正電力 | | | | | |

⑥ 登録処理完了のメッセージが表示してください。

ⓘ 処理が正常に完了しました。

3. 操作手順（再利件名の訂正）

- (1) 2. 操作手順（再利件名を利用しての申込み）（1）～（3）まで同様の手順です。
(2) 「再利用訂正」ボタンを押してください。

① 選択してください。

② 「再利用訂正」ボタンを押してください。

- 省略 -

- (3) 条件選択画面に移動するため、以降の画面は通常通り入力してください。

③ 条件選択画面に移動するため、通常通り、登録してください。

- 省略 -

- (4) 入力後、訂正登録完了画面が表示されます。

※「ご登録頂いているメールアドレスに、受付完了のメールを送信しました。」と表示されますが、
再利用件名訂正の場合はメールの送信はありません。

申込内容の訂正登録が完了しました。

以下の通りお申込みが送信されました。

小売WEB受付No. 02200002591

託送WEB受付No.

小売電気事業者 中国電力

ご登録頂いているメールアドレスに、受付完了のメールを送信しました。

TOPページへ戻る 申込書(役)出力

4. 操作手順（再利用件名の削除）

- (1) 2. 操作手順（再利用件名を利用しての申込み）(1)～(3)まで同様の手順です。
(2) 「再利用削除」ボタンを押してください。

- 省略 -

受付番号: 02200002591 申込種別: 再送受付番号: 契約種別: 申込区分: 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: ① 選択してください。

| 選択 | 工事名 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 再送受付番号 | 申込日 | 使用開始前日 | 需要(発電)種別 | 需要(発電)種別 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|-------------------------------------|------------------|------|---------|----|-------------|--------|------------|------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区 4 | 再利用 | 単独 (供給) | 電灯 | 02200002591 | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | デスト...電化スタイ ルコース | 広野地区内中低圧小売 10010010 03001001001 | 電化Styleコー ス | 新規契約 | なし | |

申込み内容 登録・開会

申込入力 内容開会 工程開会

再利用率登録 再利用率訂正 ② 「再利用削除」ボタンを押してください。

- (3) 再利用件名の削除が実施され、画面下部にメッセージが表示されます。

- 省略 -

受付番号: 申込種別: 再送受付番号: 契約種別: 申込区分: 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: クリア

| 選択 | 工事名 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 再送受付番号 | 申込日 | 使用開始前日 | 需要(発電)種別 | 需要(発電)種別 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|--------------------------|------------------|------|---------|----|-------------|--------|------------|------------|------------|---------------------------------|------|------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区 4 | 再利用 | 単独 (供給) | 電力 | 02200002811 | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区 4 | 再利用 | 単独 (供給) | 電力 | 02200003161 | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区 4 | 再利用 | 単独 (供給) | 電力 | 02200002861 | | 2022/06/23 | 2022/06/23 | デスト...電圧電力 | 広野地区内中低圧小売 10010 03001001001 | 電圧電力 | 設置変更 | なし | |

③ 削除処理完了のメッセージが表示。

④ 処理が正常に完了しました。

3. (4) その他機能説明

1. 操作手順 (内容照会)

- (1) 検索条件を入力し、「検索」ボタンを押してください。
- (2) 該当の受付番号が表示されます。

インターネット申込一覧

検索条件

電気工事店: C004 工事区分: S T個別工事店 4
申込前住所: 広島 最新(発電)場所:
※中国電力ネットワークに申請する窓口です。 ※市町村名までは入力してください
申込受付日: 2022/06/23 ~ 2022/06/23
使用開始希望日: ~

～ 中国電力 ～

受付番号: 許諾受付番号:
申込種別: 新規契約 契約種別:
申込区分: 登録済み 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: 昇順 降順

クリア

1 ~ 25 件 / 63 件 25 1 2 3

| 組織 | 工事店 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 許諾受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 需要(発電)名称 | 需要(発電)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|----|-----------------|------|---------|----|-------------|----------|------------|------------|-----------------|--------------|--------|------|--------|--------|
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 動力 | 92200002843 | 00010968 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_高圧電力 | 広島県広島市中区小南 1 | 低圧電力 | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 92200003021 | 00010976 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_臨時 B | 広島県広島市中区小南 1 | 臨時電力 B | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 集合 (供給) | | 92200000802 | 00000042 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 竣工結果確認工程 (集合) 1 | 広島県広島市中区小南 1 | | 新規契約 | なし | 訂正可 |

- 省略 -

- (3) 該当の受付番号を選択してください。
- (4) 「内容照会」ボタンまたは、小売受付番号を押してください。

～ 省略 -

受付番号: 許諾受付番号:
申込種別: 新規契約 契約種別:
申込区分: 登録済み 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: 昇順 降順

クリア

③ 選択してください。

1 ~ 25 件 / 63 件 25 1 2 3

| 組織 | 工事店 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 許諾受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 需要(発電)名称 | 需要(発電)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|----|-----------------|------|---------|----|-------------|----------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 動力 | 92200002843 | 00010968 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_高圧電力 | 広島県広島市中区小南 1 | 低圧電力 | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 92200003021 | 00010976 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_臨時 B | 広島県広島市中区小南 1 | 臨時電力 B | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 集合 (供給) | | 92200000802 | 00000042 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 竣工結果確認工程 (集合) 1 | 広島県広島市中区小南 1 | | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 高圧 | 92200003260 | 00010991 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_高圧電力 A | 広島県広島市中区小南 1 | 高圧電力 A | 新規契約 | あり | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 92200003421 | 00011086 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_臨時 B | 広島県広島市中区小南 1 | 臨時電力 B | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 集合 (供給) | | 92200000782 | 00000040 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 訂正テスト 5 | 広島県広島市中区小南 1 昭和 1 昭和 1 昭和 1 昭和 1 昭和 1 | | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 S T個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 92200003361 | 00010976 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト 1 | 広島県広島市中区小南 1 昭和 1 昭和 1 昭和 1 昭和 1 昭和 1 | 小南臨時 A | 新規契約 | あり | 訂正可 |

申込内容 登録・照会

申込入力 内容照会 再入力 再入力訂正

④ 「内容照会」ボタン、または、小売受付番号を押してください。

内容照会

再入力 再入力訂正

- (5) 条件選択画面に移動します。なお、項目の訂正はできません。

条件選択

申し込みたい対象を選択してください。

条件選択

● 単独申込(供給)

申込種別: 新規契約

供給電圧: 電力

【申込種別について】
契約変更(旧)は、供給電圧が変更(低圧⇔高圧)となる、設備撤去系の申込です。
※低圧⇔低圧の場合は申込不要です。
(従量電灯 A と深夜電力を電化 Styleへの変更等、2 契約⇔1 契約への変更を除く)
なお、申込種別の詳細および留意事項は中国電力ホームページに掲載していますので、
こちら をご確認ください。

☐ 供給電圧変更あり(低圧⇔高圧)
供給電圧が変更となる場合、「供給電圧変更あり」にチェックを入れてください。

- 省略 -

2. 操作手順（工程照会）

- (1) 1. 操作手順（内容照会）①～③まで同様の手順です。
- (2) 「工程照会」ボタンを押してください。

- 省略 -

発行番号

申込種別 新規契約

申込区分 登録済み

対立受付け番号

契約種別

工事区分

電灯・電力区分

並び替え 最新 最速

① 選択してください。

| 検索 | エリア | 工事名 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付け番号 | 託送受付け番号 | 申込日 | 登録開始締切日 | 需要(契約)名称 | 需要(契約)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正情報有否 |
|-------------------------------------|-----|------------------|------|---------|----|--------------|----------|------------|------------|-----------------|---|---------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | C004 S 5 個別工事24 | 登録済み | 単独 (新規) | 動力 | 0220000484 | 00010968 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_動力電力 | 広島県広島市中区小倉1 | 低圧電力 | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | | C004 S 5 個別工事24 | 登録済み | 単独 (新規) | 電灯 | 0220000302 | 00010976 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_臨時B | 広島県広島市中区小倉1 | 臨時電灯B | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | | C004 S 5 個別工事24 | 登録済み | 集合 (新規) | | 0220000800 | 00000442 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 埼玉建築関係工事 (集合) 1 | 広島県広島市中区小倉1 | | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | | C004 S 5 個別工事24 | 登録済み | 単独 (新規) | 高圧 | 0220000420 | 00010991 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_高圧電力A | 広島県広島市中区小倉1 | 高圧電力A | 新規契約 | あり | 訂正中 |
| <input type="checkbox"/> | | C004 S 5 個別工事24 | 登録済み | 単独 (新規) | 電灯 | 0220000421 | 00011098 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | テスト_臨時B | 広島県広島市中区小倉1 | 臨時電灯B | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | | C004 S 5 個別工事24 | 登録済み | 集合 (新規) | | 0220000781 | 00000440 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 訂正テスト5 | 広島県広島市中区段原1 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 | | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | | C7004 S 5 個別工事24 | 登録済み | 単独 (新規) | 単行 | 032000007361 | 00010205 | 2023/06/23 | 2023/06/23 | テスト1 | 広島県広島市中区段原1 7 1 1 0 0 | 小売電力契約A | 新規契約 | あり | 訂正可 |

② 「工程照会」 ボタンを押してください。

申込内容 登録・照会

申込入力

内容照会

工程照会

再利用登録

再利用訂正

再利用率照

- (3) 小売申込工程照会画面に移動します。

小売申込工程案内

申込内容

申込取扱店

:

広島ネットワークセンター

受付番号(小売)

:

02200002841

受付番号(NW)

:

00010966

需要(発電)場所

:

広島県広島市中区小町 1

需要(発電)番名

:

テスト_低圧電力

使用開始ご希望日

:

2022/08/23

-

ご契約番号

:

供給地点特定番号

:

引込柱

:

江波幹1

工事区分

:

単独(供給)

申込種別

:

新規契約

ご契約種別

:

低圧電力

電気工事店

:

S T 個別工事店 4

工事会社窓口

:

工程情報

中国電力工程

申込登録日

:

2022/08/23

申込受付日

:

2022/08/23

申込審査完了日

:

2022/09/21

中国電力NW工程

中国電力NW審査完了日

:

交付日

:

工事完了日

:

戻る

4 . 申込訂正機能説明

4. (1) 申込訂正手順

1. 操作手順

(1) 検索条件を入力し、「検索」ボタンを押してください。

① 検索条件を入力してください。

② 「検索」ボタンを押してください。

検索

(2) 検索結果が表示されますので、訂正希望のお申込み件名を選択してください。

(3)「申込訂正」ボタンを押してください。

- 省略 -

申請電力
申請種別

受付番号

託送受付番号

申込種別

契約種別

申込区分

工事区分

電灯・電力区分

並び替え

☒ 新機
 ☐ 旧機

クリア

1 ~ 3 件 / 3 件
25
1

| 検索 | 工事項目 | 申込区分 | 工事区分 | 契約 | 小売電圧の種別 | 託送電圧の種別 | 申込日 | 検閲開始希望日 | 名称/装置/番台 | 容量/装置/番台 | 契約種別 | 申込種別 | 検付フェーズ | 訂正依頼状況 |
|-------------------------------------|-----------------|------|---------|----|------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|--|--------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事 4 | 新機追加 | 単独 (共給) | 電灯 | 02200005001 | 00011174 | 2022/06/23 | 2022/10/31 | 堤工場委託管理工機システム 2 8 | 広野地区 田中 中野 小野 1 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事 4 | 新機追加 | 単独 (共給) | 電灯 | 022000004751 | 00011176 | 2022/06/23 | 2022/11/30 | テスト_田中 A | 010001001001 | 臨時電灯 A | 新規契約 | あり | 訂正中 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事 4 | 新機追加 | 単独 (共給) | 電灯 | 02200002971 | 00010975 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 訂正テスト_臨時 A | 広野地区 田中 中野 小野 1 丁目 1 0 0 号 中野ターミナル 1 0 0 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正不可 |

申込内容 登録 検索

(4) 訂正理由画面が表示されますので、訂正する内容・項目を入力し、「OK」ボタンを押して下さい。

⑤ 訂正理由を入力してください。

⑥ 「OK」ボタンを押してください。

(5) STEP1 条件選択画面に移動します。以降は通常の申込み手順と同様ですが、

入力・選択項目が非活性（入力・選択できない状態）の場合、訂正できません。

※ 訂正できない項目を訂正したい場合は新規設工事申込システムから手続き中のお申込み件名を1度取消して頂き、再度お申込みください。

(6) STEP2 需要（発電）者情報入力画面にて、電気料金のお支払い方法を訂正する場合、

"電気料金のお支払い方法を訂正する"をチェックしてください。

チェック後、お支払い方法や請求書等送付先欄が活性（入力・選択ができる状態）となりますので、訂正内容を入力・選択してください。

※STEP3 負荷設備情報入力画面、高圧受電設備情報入力画面を訂正する場合、同様の動作が必要です。

○ 電気料金のお支払い内容を変更する場合

○ 負荷設備情報、受電設備情報、コンデンサ情報を変更する場合

a. 負荷設備

～負荷設備～

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照してください。
なお、負荷設備は高圧受電者への請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いいたします。
[負荷設備入力事例リンク](#)

☐ 既設負荷を訂正する

⑪ "負荷設備を訂正する"をチェックしてください。

| 建番 | 区分 | 負荷設備カテゴリ | 負荷設備名称 | 容量 | 単位 | 電 | 力率の仮定 | 台数 | セット | 切 |
|----|----|----------|--------|--------|----|----|-------|----|-----|---|
| 1 | 新設 | 電動機 | テスト | 10,000 | kW | 三相 | 高効率機器 | 3 | | |
| 2 | 新設 | | | | | | | | | |
| 3 | 新設 | | | | | | | | | |
| 4 | 新設 | | | | | | | | | |

～負荷設備～

負荷設備の入力にお困りの場合は、入力事例を中国電力ホームページに掲載しています。以下リンクを参照してください。
なお、負荷設備は高圧受電者への請求金額に直接影響があります。十分確認の上、入力いただくようお願いいたします。
[負荷設備入力事例リンク](#)

☒ 負荷設備を訂正する

⑫ 入力欄が活性となるため、訂正してください。

| 建番 | 区分 | 負荷設備カテゴリ | 負荷設備名称 | 容量 | 単位 | 電 | 力率の仮定 | 台数 | セット | 切 |
|----|----|----------|--------|--------|----|----|-------|----|-----|---|
| 1 | 新設 | 電動機 | テスト | 10,000 | kW | 三相 | 高効率機器 | 3 | | |
| 2 | 新設 | | | | | | | | | |
| 3 | 新設 | | | | | | | | | |

b. 受電設備

～受電設備～

☐ 既設受電設備変更なし ※コンデンサ変更のみの場合などで、既設受電設備に変更がない場合はチェックしてください

☐ 受電設備を訂正する

⑪ "受電設備を訂正する"をチェックしてください。

| 区分 | 結線方法 | トランス容量 | 台数 | クリア |
|----|----------|-----------------|-----|-----|
| 増設 | 通常結線(単相) | ① 100 kVA ② kVA | 1 台 | クリア |
| | | ① kVA ② kVA | 台 | クリア |

～受電設備～

☒ 受電設備を訂正する

⑫ 入力欄が活性となるため、訂正してください。

| 区分 | 結線方法 | トランス容量 | 台数 | クリア |
|----|----------|-----------------|-----|-----|
| 増設 | 通常結線(単相) | ① 100 kVA ② kVA | 1 台 | クリア |
| | | ① kVA ② kVA | 台 | クリア |

c. コンデンサ

～進相用コンデンサ～

☐ 既設コンデンサ変更なし ※受電設備変更のみの場合などで、既設のコンデンサに変更がない場合はチェックしてください

☐ コンデンサを訂正する

⑪ "コンデンサを訂正する"をチェックしてください。

| 区分 | コンデンサ容量 | 台数 | クリア |
|----|-----------|-----|-----|
| 増設 | 50.0 kvar | 1 台 | クリア |
| | kvar | 台 | クリア |

～進相用コンデンサ～

☒ コンデンサを訂正する

⑫ 入力欄が活性となるため、訂正してください。

| 区分 | コンデンサ容量 | 台数 | クリア |
|----|-----------|-----|-----|
| 増設 | 50.0 kvar | 1 台 | クリア |
| | kvar | 台 | クリア |

(7) 添付ファイルを訂正（追加・削除）する場合は下記手順を実施してください。

※登録済みの添付ファイルは更新できません。追加・削除で添付ファイルを差し替えてください。

◇ 添付ファイルを追加する場合

- [参照]ボタンを押してください。
- 追加したいファイルを選択してください。
- 添付ファイル名称が表示されます。
- 添付ファイルカテゴリを選択してください。

添付ファイル登録

STEP01 条件選択 STEP02 STEP03 STEP04 屋内線工事情報 STEP05 添付ファイル登録

⑬ 追加したいファイルを選択してください。

注意

- 添付可能なファイル種類(拡張子)は以下のとおりです。
Microsoft office Word, Excelファイル: [.doc] [.docx] [.xls] [.xlsx]
PDFファイル: [.pdf]
画像ファイル: [.jpg] [.jpeg] [.png] [.gif] [.bmp]
その他: [.xdw]
- CADで作成したファイルは、上記の「添付可能なファイル種類」に変換してから送信してください。
- 申込みの際に添付可能なファイル数上限は10ファイルです。
- ファイルの合計容量が30MB以下となるように添付してください。
- 誤ったファイルを添付した場合、再度[参照]ボタンからファイルを選択するか、[クリア]ボタンからファイルを削除してください。

添付ファイル

ファイル名(N): 引込線計器工事図面 (横) _202205171809 - コピー (2).jpg カスタムファイル (*.doc;*.docx;*.xl*)

開く(O) キャンセル

+ 参照.. クリア 未登録

+ 参照.. クリア 未登録

+ 参照.. クリア 未登録

- 省略 -

添付ファイル登録

STEP01 条件選択 STEP02 STEP03 STEP04 屋内線工事情報 STEP05 添付ファイル登録 STEP06 申込内容確認

注意

- 添付可能なファイル種類(拡張子)は以下のとおりです。
Microsoft office Word, Excelファイル: [.doc] [.docx] [.xls] [.xlsx]
PDFファイル: [.pdf]
画像ファイル: [.jpg] [.jpeg] [.png] [.gif] [.bmp]
その他: [.xdw]
- CADで作成したファイルは、上記の「添付可能なファイル種類」に変換してから送信してください。
- 申込みの際に添付可能なファイル数上限は10ファイルです。
- ファイルの合計容量が30MB以下となるように添付してください。
- 誤ったファイルを添付した場合、再度[参照]ボタンからファイルを選択するか、[クリア]ボタンからファイルを削除してください。

添付ファイル登録

郵送で資料を送付する

合計容量

引込線計器工事図面 (横) _202205171809 - コピー (2).jpg 0.22MB

⑮ 添付ファイルカテゴリを選択してください。

⑯ 追加希望の添付ファイルの名称が表示されていることを確認してください。

+ 参照.. クリア 未登録

+ 参照.. クリア 未登録

+ 参照.. クリア 未登録

+ 参照.. クリア 未登録

- 省略 -

◇ 添付ファイルを削除する場合

- 「クリア」ボタンを押してください。
- 添付ファイル名称が表示されなくなります。

添付ファイル登録

STEP01 条件選択 STEP02 STEP03 STEP04 屋内線工事情報 **STEP05 添付ファイル登録** STEP06 申込内容確認

注意

- ・添付可能なファイル種類(拡張子)は以下のとおりです。
Microsoft office Word, Excelファイル: [.doc] [.docx] [.xls] [.xlsx]
PDFファイル: [.pdf]
画像ファイル: [.jpg] [.jpeg] [.png] [.gif] [.bmp]
その他: [.xdw]
- ・CADで作成したファイルは、上記の「添付可能なファイル種類」に変換してから送信してください。
- ・申込みの際に添付可能なファイル数上限は10ファイルです。
- ・ファイルの合計容量が30MB以下となるように添付してください。
- ・誤ったファイルを添付した場合、再度[参照]ボタンからファイルを選択するか、[クリア]ボタンからファイルを削除してください。

添付ファイル登録

☐ 郵送で資料を送付する

| | | | | | | |
|-------|--|--------|------------|-----|---|--------|
| 付近見取図 | | + 参照.. | クリア | 登録済 | 引込線計器工事図面(横)_202205171809 - コピー (2).jpg | 0.22MB |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |

戻る 次へ

⑪ 削除希望の添付ファイル行に
存在する「クリア」ボタンを押してください。

添付ファイル登録

STEP01 条件選択 STEP02 STEP03 STEP04 屋内線工事情報 **STEP05 添付ファイル登録** STEP06 申込内容確認

注意

- ・添付可能なファイル種類(拡張子)は以下のとおりです。
Microsoft office Word, Excelファイル: [.doc] [.docx] [.xls] [.xlsx]
PDFファイル: [.pdf]
画像ファイル: [.jpg] [.jpeg] [.png] [.gif] [.bmp]
その他: [.xdw]
- ・CADで作成したファイルは、上記の「添付可能なファイル種類」に変換してから送信してください。
- ・申込みの際に添付可能なファイル数上限は10ファイルです。
- ・ファイルの合計容量が30MB以下となるように添付してください。
- ・誤ったファイルを添付した場合、再度[参照]ボタンからファイルを選択するか、[クリア]ボタンからファイルを削除してください。

添付ファイル登録

☐ 郵送で資料を送付する

合計容量

| | | | | | | |
|--|--|--------|-----|-----|--|--|
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |
| | | + 参照.. | クリア | 未登録 | | |

戻る 次へ

⑫ 登録済みの添付ファイルが
削除されていることを確認してください。

(8) 登録内容確認画面に移動しますので、画面下部にある「申込登録完了」ボタンを押してください。

登録内容確認

STEP01
条件選択

STEP02

STEP03

STEP04
屋内線工事情報

STEP05
添付ファイル登録

STEP06
申込内容確認

◆下記の内容で申込登録を行います。
ご確認のうえ、よろしければ画面最下部の「申込登録完了」ボタンを押してください。
入力をやり直す場合は、「戻る」ボタンをクリックするか、各項目左下部のボタンをクリックし画面を戻った後、修正を行ってください。

需要(発電)者の情報

需要(発電)場所住所

需要(発電)番名

需要(発電)契約容量

引込先

広島県広島市中区小町 1

竣工結果確認工程テスト 2 8

三ツト

江波幹1

- 省略 -

中国電力ネットワーク取扱い店

取扱店

広島ネットワークセンター

中国電力ネットワークへの連絡事項

連絡事項

⑭ 「申込登録完了」ボタンを
押してください。

申込登録完了

戻る

(9) 登録完了お知らせ画面に移動します。以上の手順にて訂正申請が完了となります。

※申込訂正受付完了メールが送信されます。

登録完了お知らせ

申込内容の訂正登録が完了しました。

以下の通りお申込みが送信されました。

小売WEB受付 N o .

02200005001

託送WEB受付 N o .

00011174

小売電気事業者

中国電力

ご登録頂いているメールアドレスに、受付完了のメールを送信しました。

TOPページへ戻る

申込書(控)出力

2. 留意事項

- 訂正できる項目は工程が進むにつれて少なくなります。
訂正できない項目を訂正希望の場合、該当の受付番号を新規設工事申込みシステムから取消して頂き、再度お申込みください。
 ※ 契約種別を訂正希望の場合、以下の契約種別間であれば、お近くのセールスセンターへご相談ください。
 （スマートコース、シンプルコース、従量電灯 A）
- 臨時のお申込み件名の添付ファイルを訂正する場合、
 全使撤件名分も含めて、新規契約件名へ登録を行ってください。
 ※ 申込訂正完了後は新規契約件名に併せて、全使撤件名分も申込訂正受付完了メールが送信されます。
- 添付ファイルの登録が10ファイルを超える場合、または最大容量を超過する場合、
 小売受付番号を記載の上、問い合わせ窓口までメールで送付してください。
 なお、契約負荷設備の仕様書は、特殊機器を除き、提出は不要です。
- 申込訂正可能期間は託送工程が竣工検査までとなります。
- インターネット申込一覧画面の訂正処理可否項目を参考に申請をおこなってください。
 ※ 訂正処理可否は下記の通りです。

| 訂正処理可否 | 内容 |
|--------|---------------|
| 訂正中 | 訂正処理中 |
| 訂正可 | 申込訂正の申請ができます |
| 訂正不可 | 申込訂正の申請ができません |

インターネット申込一覧

検索条件

電気工事店: C004 工事店区分: ST個別工事店4

申込開始日: 2022/08/23 ~ 2022/08/23

使用開始希望日: ~

中国電力

受付番号: 訂正受付番号

申込種別: 新規契約 契約種別: 従量電灯 A

申込区分: 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: 降順 昇順

クリア

1 ~ 3 件 / 3 件

ステータスを確認してください

| 画面 | 工事店 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 託送受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 顧客(電灯)番名 | 顧客(電灯)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|----|---------------|------|---------|----|-------------|----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| | C004 ST個別工事店4 | 登録済み | 単独 (併給) | 電灯 | 02200002971 | 00010675 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | 訂正システム_臨時 A | 広島県広島市中区湯原町1丁目100 桜中電タワーズマンション1000 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 ST個別工事店4 | 登録済み | 単独 (併給) | 電灯 | 02200005001 | 00011274 | 2022/08/23 | 2022/10/31 | 環工様専用工事システム | 広島県広島市中区小南1 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| | C004 ST個別工事店4 | 登録済み | 単独 (併給) | 電灯 | 02200004741 | 00011498 | 2022/08/23 | 2022/11/30 | テスト_臨時 A | 広島県広島市中区小南10010010 01001001001 | 臨時電灯 A | 新規契約 | あり | 訂正可 |

- 省略 -

- お申込み完了直後にインターネット申込一覧画面から申込訂正されますと、
 「本件名は訂正可能期間を超えているため訂正できません。」というエラーメッセージが表示されます。
 お時間を空けて再度、訂正入力をお願いします。

5. 申込取消機能説明

5. (1) 申込取消手順

1. 操作手順

(1) 検索条件を入力し、「検索」ボタンを押してください。

インターネット申込一覧

検索条件

電気工事店: C004 工事区分: S T個別工事店4

申込理由: 新規 広帯域 高圧(電圧)場所: ※市町村名までは入力してください

申込登録日: 2022/06/23 ~ 2022/06/23

使用開始希望日: ~

申込種別: 新規契約 契約種別: 臨時電力 A

申込区分: 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: 昇順 降順

クリア

検索

| 選択 | 工事店 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 託送受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 高圧(電圧)種別 | 高圧(電圧)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|----|-----|------|------|----|--------|--------|-----|---------|----------|----------|------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 省略 -

(2) 画面下部に検索結果が表示されますので、取消申請希望のお申込み件名を選択してください。

(3) 画面下部にある「申込取消」ボタンを押してください。

インターネット申込一覧

受付番号: 託送受付番号:

申込種別: 新規契約 契約種別: 臨時電力 A

申込区分: 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: 昇順 降順

クリア

| 選択 | 工事店 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 託送受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 高圧(電圧)種別 | 高圧(電圧)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|-------------------------------------|----------------|------|---------|----|-------------|----------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 S T個別工事店4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200002875 | 00010975 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 訂正テスト_臨時 A | 広島県広島市中区宮内町1丁目100 号中電タワーマンション1000 | 臨時電力 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T個別工事店4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200002909 | 00011374 | 2022/06/23 | 2022/10/31 | 竣工現場確認(1) 散歩 スト2 8 | 広島県広島市中区小野1 丁目1001001001 | 臨時電力 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T個別工事店4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200004754 | 00011148 | 2022/06/23 | 2022/11/30 | テスト_臨時 A | 広島県広島市中区小野1 丁目1001001001 | 臨時電力 A | 新規契約 | あり | 訂正可 |

申込内容 登録・照会

申込入力 内容照会 工程照会 申込訂正 申込取消 申込撤回(暫)再出力

再利用登録 再利用訂正 再利用解除

(4) 取消理由画面が表示されますので、取消理由を入力してください。

インターネット申込一覧

受付番号: 託送受付番号:

申込種別: 新規契約 契約種別: 臨時電力 A

申込区分: 工事区分: 電灯・電力区分:

並び替え: 昇順 降順

クリア

| 選択 | 工事店 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 託送受付番号 | 申込日 | 使用開始希望日 | 高圧(電圧)種別 | 高圧(電圧)場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|-------------------------------------|----------------|------|---------|----|-------------|----------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 S T個別工事店4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200002875 | 00010975 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | 訂正テスト_臨時 A | 広島県広島市中区宮内町1丁目100 号中電タワーマンション1000 | 臨時電力 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T個別工事店4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200002909 | 00011374 | 2022/06/23 | 2022/10/31 | 竣工現場確認(1) 散歩 スト2 8 | 広島県広島市中区小野1 丁目1001001001 | 臨時電力 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T個別工事店4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200004754 | 00011148 | 2022/06/23 | 2022/11/30 | テスト_臨時 A | 広島県広島市中区小野1 丁目1001001001 | 臨時電力 A | 新規契約 | あり | 訂正中 |

申込内容 登録・照会

申込入力 内容照会 工程照会 申込訂正 申込取消 申込撤回(暫)再出力

再利用登録 再利用訂正 再利用解除

インターネット申込一覧

取消理由を入力してください。

取消理由を入力してください。

キャンセル OK

ア. 「OK」ボタンを押してください。

- 省略 -

発行番号

申込種別新規契約

申込区分

到達発行番号

契約種別臨時電灯 A

工事区分

電灯・電力区分

並び替え昇順降順

クリア

| 選択 | 工事区分 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 請求受付番号 |
|-------------------------------------|-------------------|------|--------|----|-------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独（供給） | 電灯 | 02200002971 | 00010970 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独（供給） | 電灯 | 02200003001 | 00011370 |
| <input type="checkbox"/> | C004 S T 個別工事区分 4 | 登録済み | 単独（供給） | 電灯 | 02200004741 | 00011340 |

検索

| 画像（現場）場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|---|--------|------|--------|--------|
| 広島県広島市中区東幸町 1 丁目 1 0 0 号中庭タワー オフィス 1 0 0 0 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| 広島県広島市中区小川 1 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| 広島県広島市中区小川 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 | 臨時電灯 A | 新規契約 | あり | 訂正中 |

申込内容 登録 照会

申込入力

内容照会

工事照会

申込訂正

申込取消

申込履歴印刷出力

再利用登録

再利用訂正

再利用削除

戻る

インターネット申込一覧

取消理由を入力してください。

誤って取消申請された場合、キャンセルができません。
選択された内容が正しいか再度確認してください。
選択された内容が正しい場合、OK ボタンを押下してください。
取消申請をキャンセルする場合、キャンセルボタンを押下してください。

申込種別異なるため、

キャンセル

OK

⑥ 取消申請内容が正しい場合、
「OK」ボタンを押してください。

Copyright © THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. All rights reserved.
詳しくはお問い合わせください。

また、取消申請済のお申込み件名は申込区分が"取消済み"に更新されます。

- 省略 -

検索条件

電気工事店
C004 工事店選択 S T個別工事店 4

申込郵便区
〒 広島 概要(掲載)場所

*中国電力ネットワークに申請する窓口です。
※市町村各々では入力してください

申込登録日 ◆ 2022/08/23 ~ 2022/08/23

使用開始希望日 ◆ ~

< 中国電力 >

受付番号
申込種別 新規契約 契約種別 臨時電灯 A

申込区分 工事区分 電灯・電力区分

並び替え ● 昇順 ○ 降順

クリア

⑦ 取消申請が完了済みです。

| 選取 | 工事店 | 申込区分 | 単体（旧称） | 電灯 | G2200005061 | 00011148 | 2022/08/23 | 2022/10/31 | 需要[発電]名称 | 需要[発電]場所 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正処理可否 |
|-------------------------------------|-----------------|------|--------|----|-------------|----------|------------|------------|----------------|---|--------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 ST 個別工事店 4 | 登録済み | 解除（旧称） | 電灯 | G2200005061 | 00011148 | 2022/08/23 | 2022/10/31 | S T工場施設工程テスト B | 広島県広島市中区小瀬 1 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 ST 個別工事店 4 | 登録済み | 解除（旧称） | 電灯 | G2200004741 | 00011148 | 2022/08/23 | 2022/11/30 | ダスト_臨時A | 広島県広島市中区南町 1 丁目 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 | 臨時電灯 A | 新規契約 | あり | 訂正中 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C004 ST 個別工事店 4 | 取消済み | 解除（旧称） | 電灯 | G2200002971 | 00010979 | 2022/08/23 | 2022/08/23 | 釘正テスト_臨時 A | 広島県広島市中区深津寺町 1 丁目 1 0 0 号中電タワーマンション 1 0 0 0 | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正不可 |

● 新様が立案に完了しました。戻る

(5) - 2. 取消内容が正しくない場合

ア. 「キャンセル」ボタンを押してください。

- 省略 -

受付番号

申込種別

申込区分

対話受付番号

契約種別

工事区分

電力 - 電力区分

並び替え

クリア

検索

| 選択 | 工事名 | 申込区分 | 工事区分 | 区分 | 小売受付番号 | 対話受付番号 | 品番(地区)番号 | 契約種別 | 申込種別 | 添付ファイル | 訂正標準可否 |
|-------------------------------------|-----------------|------|---------|----|-------------|----------|----------|--------|------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | C0045 T 個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200003271 | 00010970 | | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C0045 T 個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200003001 | 00011170 | | 臨時電灯 A | 新規契約 | なし | 訂正可 |
| <input type="checkbox"/> | C0045 T 個別工事店 4 | 登録済み | 単独 (供給) | 電灯 | 02200004741 | 00011140 | | 臨時電灯 A | 新規契約 | あり | 訂正中 |

申込内容 登録・照会

申込入力

内容照会

工程照会

申込訂正

申込取消

申込書

再利用登録

再利用訂正

再利用削除

戻る

インターネット申込一覧

取消理由を入力してください。

誤って取消申請された場合、キャンセルができません。

選択された内容が正しいか再度確認してください。

選択された内容が正しい場合、OK ボタンを押下してください。

取消申請をキャンセルする場合、キャンセルボタンを押下してください。

申込種別が異なるため。

キャンセル

OK

⑥ 取消申請内容が正しくない場合、
「キャンセル」ボタンを押してください。

イ. 取消申請をキャンセルします。

※ 申込取消完了メールは送信されません。

2. 留意事項

- **誤って取消申請された場合、キャンセルできません。**
- 取消申請完了後、取消受付完了メールが送信されます。
- 臨時のお申込み件名を取消申請される場合、新規契約件名のみ取消申請を実施してください。
紐づく全使撤件名分も併せて取消申請されます。
- 取消済みのお申込み件名は再利用登録できません。
再利用登録が必要な場合、取消申請前に再利用件名の作成をお願いいたします。
- 取消可能期間は託送工程が竣工報告までとなります。
また、中国電力ネットワークの都合により、取消可能期間内ですが取消申請できないケースもあります。
- 中国電力や中国電力ネットワークの操作、システム間のタイムラグなどで取消申請できない場合があります。
時間を置いて再度お試しください。

6 . その他

6.（１）ユーザID・パスワード再発行

1. 画面概要

- ユーザID・パスワードを再発行する画面です。

2. 操作手順

（１）ユーザ種別("電気工事店" または "工事会社" (①の箇所)), どちらに所属しているのか選択してください。

ユーザID・パスワード再発行

ログイン用ID、パスワードをお忘れの方は、次からIDの確認、パスワードの再設定を行ってください。
※ログイン用ID、パスワードのいずれもお忘れの方は、ログイン用IDの確認を行ってからのパスワードの再発行を行ってください。

☐ 電気工事店 ☐ 工事会社

① 選択してください。

ログイン用IDをお忘れの方

ご登録いただいているメールアドレスへ、ログイン用IDのご案内メールをお送りします。
以下の内容を入力後、「IDの確認」ボタンを押してください。

登録済メールアドレス IDの確認

パスワードをお忘れの方

登録いただいているメールアドレスへパスワード再登録のご案内メールを送信します。
以下の内容を入力後、「パスワード再設定」ボタンを押してください。

ID
登録済メールアドレス パスワード再設定

✕ 閉じる

（２）再発行の手続き内容を実施してください。

a. ログイン用IDを知りたい方は登録済のメールアドレスを入力し、「IDの確認」を押してください。

ログイン用IDをお忘れの方

ご登録いただいているメールアドレスへ、ログイン用IDのご案内メールをお送りします。
以下の内容を入力後、「IDの確認」ボタンを押してください。

登録済メールアドレス IDの確認

② 登録済のメールアドレスを入力してください。

③ 「IDの確認」ボタンを押して下さい。

b. パスワードを知りたい方はユーザID、登録済のメールアドレスを入力し、「パスワード再設定(Bボタン)」を押してください。

パスワードをお忘れの方

登録いただいているメールアドレスへパスワード再登録のご案内メールを送信します。
以下の内容を入力後、「パスワード再設定」ボタンを押してください。

ID
登録済メールアドレス パスワード再設定

④ ユーザID、登録済のメールアドレスを入力してください。

⑤ 「パスワード再設定」ボタンを押して下さい。

(3) 登録済のメールアドレスに案内メールが送信されます。

送信するメール内容にユーザID・パスワード再設定用のURLが記載されていますので押してください。

6.（2）ユーザID・パスワード変更

1. 画面概要

- ユーザID・パスワードを変更する画面です。
- ユーザID・パスワード再発行のご案内メールに記載されたURLを押下すると、当該画面が表示されます。

2. 操作手順

- （1）新しいパスワードを入力してください。
※パスワードは確認用も含めて2か所入力してください。
- （2）「登録」ボタンを押してください。

The screenshot shows a web form titled "パスワード変更" (Change Password). It contains two input fields: "新しいパスワード" (New Password) and "新しいパスワード（確認用）" (New Password (Confirmation)). A red box highlights these two fields, with a callout bubble pointing to them that says "① 新しいパスワードを入力してください。" (① Please enter the new password.). At the bottom left, there are two buttons: "登録" (Register) and "閉じる" (Close). A red box highlights the "登録" button, with a callout bubble pointing to it that says "② 「登録」ボタンを押してください。" (② Please press the "Register" button.).

- （3）画面下部に"パスワード再設定メールの送信が完了しました。"とメッセージが表示されますので、確認次第、「閉じる」ボタンを押下し、当該画面を閉じてください。